



⚠ **OSTRZEŻENIE:** Przed przystąpieniem do montażu lub konserwacji kolimatora upewnij się, że broń jest rozładowana, a bezpiecznik broni znajduje się w pozycji "bezpiecznej".

Montaż celownika

- Poluzuj ręcznie śrubę montażową.
- Zamontuj celownik na szynie broni, dokręcając śrubę montażową za pomocą płaskiego śrubokrętu. Upewnij się, że śruba jest umieszczona w rowku szyny dla prawidłowego dopasowania.
- Aby uniknąć nadmiernego dokręcenia, dokręć śrubę dopóki nie napotkasz lekkiego oporu, a następnie dokręć o dodatkowe ¼ obrotu.

Obsługa i zerowanie

Obsługa kolimatora: Wciśnij główny przycisk ON/OFF, aby włączyć urządzenie. Dostosuj jasność za pomocą przycisków regulacji jasności ↑ kolimatora. Przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 3 sekundy, aby wyłączyć celownik. Pamiętaj, aby wyłączyć urządzenie po strzeleniu, aby wydłużyć czas pracy na baterii.

Obsługa lasera: Po włączeniu urządzenia za pomocą głównego przycisku ON/OFF naciśnij przycisk Laser ON/OFF, aby aktywować laser.

Regulacja pozioma: Obróć boczną wieżyczkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby przesunąć punkt trafienia w prawo lub zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby przesunąć punkt trafienia w lewo.

Regulacja pionowa: Obróć górną wieżyczkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby przesunąć punkt trafienia w górę lub zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby przesunąć punkt trafienia w dół.

Zerowanie: Kolimator i laser należy zerować osobno. Najłatwiej jest najpierw wyzerować kolimator, a potem laser.

Zerowanie kolimatora:

1. Odstoń wieżyczki regulacji pionowej i poziomej zdejmując ich nakrętki.
2. Ustaw cel na odległości 25 jardów i oddaj 3 strzały.
3. Znajdź środek punktów trafienia i dokonaj odpowiednio regulacji pionowej i poziomej. Na 25 jardach, każde "kliknięcie" regulacji przesunie punkt trafienia o około 1/4 cala. Jeśli punkt trafienia jest o 1 cal za nisko, należy przesunąć go "w górę" o 4 kliknięcia.
4. Powtarzaj kroki 2 i 3, dopóki Twój celownik nie będzie wyzerowany. Zaniechaj regulacji pionowej i poziomej, jeżeli napotkasz opór. Może to uszkodzić celownik.
5. Wyłącz celownik i upewnij się, że jest nadal solidnie przymocowany do broni. Nałóż ponownie nakrętki.

Zerowanie lasera:

1. Po zakończeniu regulacji kolimatora dokonaj poprawek wieżyczek regulacji pionowej i poziomej lasera, tak aby laser pokrywał się z kolimatorem.
2. **Uwaga:** zaleca się dokonanie regulacji celownika wewnątrz lub w nocy, dzięki czemu kropka jest lepiej widoczna.

Gwarancja

Produkty AT3 Tactical są objęte dożywotnią gwarancją. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie at3tactical.com/warranty. Jeśli masz jakieś problemy lub potrzebujesz wymiany produktu, skontaktuj się z AT3 Tactical.

Schemat A (prawa strona)



Schemat B (lewa strona)

