

Dane techniczne

Zasilanie Zasilacz 6 V DC lub 3 baterie AAA

Jednostka grany lub gramy

Pojemność/dokładność 1543,2 gran +/- 0,1 lub 100,0 gram +/- 0,01

Ograniczona gwarancja

Lyman Products Corp. gwarantuje pierwotnemu nabywcy detalicznemu przez okres jednego roku od daty zakupu, że waga jest pozbawiona wad materiałowych i produkcyjnych. Wadliwa waga zwrócona przez nabywcę do Lyman Products Corp. z datowanym dowodem zakupu, w ciągu jednego roku, zostanie naprawiona lub wymieniona bezpłatnie, pod warunkiem, że zwrócony produkt nie był przedmiotem nadużycia, nierozsądnego użytkowania, modyfikacji, zaniedbania lub nadmiernego zużycia. Należy dołączyć opis domniemanej wady.

Lyman®

Micro-Touch™ 1500

Waga cyfrowa do odmierzania prochu



**Instrukcja
obsługi**

Lyman®

Lyman® Micro-Touch™ 1500

Waga cyfrowa do odmierzania prochu

Wprowadzenie

Gratulujemy zakupu precyzyjnej wagi cyfrowej Lyman Micro-Touch 1500. Jest to precyzyjne urządzenie i należy obchodzić się z nim ostrożnie. Przed użyciem wagi należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zapoznać się z jej działaniem i funkcjami. Jeśli nie rozumiesz niektórych procedur lub masz pytania dotyczące obsługi wagi, zadzwoń pod numer 860-632-2020 (klienenci zagraniczni).

Wyświetlacz

Waga jest wyposażona w podświetlany ekran dotykowy. Przyciski ekranu dotykowego to m.in.: ON/OFF, który włącza i wyłącza wagę, a także służy do jej kalibracji; przycisk ZERO, który taruje lub zeruje wagę, oraz przycisk MODE, który przełącza jednostki wagi z gran na gramy.

Konfiguracja

1. Wybierz równe i stabilne podłoże dla wagi. Zaleca się ustawienie wagi z dala od stołu do ładowania amunicji, wyposażonego w prasę do elaboracji. Większość takich stołów nie jest wystarczająco ciężka, aby zapobiegać przenoszeniu drgań na wagę. Waga powinna być postawiona z dala od prądów powietrza lub zmian temperatury. Waga jest na tyle wrażliwa, że takie czynniki mogą wpływać na jej działanie.
2. Podłącz zasilacz do gniazdka, a następnie do wagi. Waga może być również zasilana trzema bateriami AAA. Aby zainstalować baterie, zdejmij pokrywę na spodzie wagi i włóż baterie tak, aby ujemne końce przylegały do sprężyn.
3. Waga jest wyposażona w przezroczystą, plastikową osłonę przeciwkurzową. Pokrywę można odchylić podczas używania wagi. Zaleca się zamykanie osłony, gdy waga nie jest używana, aby chronić podstawę i czujnik.
4. Przy pierwszym użyciu zaleca się włączenie wagi i pozostawienie jej w takim stanie na 24 godziny. Pomoże to w ustabilizowaniu się wagi w jej otoczeniu.

Uwaga: Waga zapamiętuje, czy ostatnio była używana w trybie gran czy gram i przywoła to ustawienie przy następnym uruchomieniu. Przed zmianą ustawienia trybu należy odczekać 1 minutę.

Kalibracja

1. Zaleca się skalibrowanie wagi przed każdym użyciem, a także po każdej zmianie położenia lub wstrząśnięciu urządzenia.
2. Wciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć wagę.
3. Wciśnij przycisk ZERO, aby wyzerować wagę.
4. Wciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się "0" i wtedy puść. Na wyświetlaczu wyświetli się 100,00. Umieść dołączony odważnik kalibracyjny o wadze 100 gram na podstawie (szalka na proch nie powinna znajdować się na wadze).
5. Na wyświetlaczu pojawi się wartość 1543,2 gn (gran). Zdejmij odważnik. Na wyświetlaczu pojawi się wartość ~ 0,0 gn.

Obsługa

1. Połóż pustą szalkę na proch na podstawie i naciśnij przycisk ZERO, aby wyzerować wagę.
2. Możesz teraz ważyć proch.
3. Jednostkę wagi można ustawić na gramy lub grany, wedle uznania. Naciśnij przycisk MODE, aby przełączyć wagę z jednej jednostki na drugą. W trybie gran, waga wyświetla symbol "gn", w trybie gramów waga wyświetla symbol "g".
4. Zaleca się naciskanie przycisku ZERO od czasu do czasu podczas użytkowania (mniej więcej co 10 pomiarów), aby zapewnić, że waga utrzymuje zero lub za każdym razem, gdy wyświetlacz nie pokazuje zera, gdy na podstawie znajduje się pusta szalka na proch.
5. Podczas zasilania bateriami waga korzysta z funkcji automatycznego wyłączania. Po około 4 minutach bezczynności waga wyłącza się automatycznie w celu oszczędzania baterii.
6. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "LO" informujący o niskim poziomie naładowania baterii.
7. Aby wyłączyć wagę, należy nacisnąć przycisk ON/OFF.

Ostrzeżenia

1. Nie pozostawiaj ładunku na wadze przez dłuższy okres czasu, może to spowodować uszkodzenie czujnika.
2. Zachowaj ostrożność umieszczając odważnik kalibracyjny lub obciążenie na wadze. Nieuważne upuszczenie może spowodować trwałe uszkodzenie czujnika.
3. Nie próbuj ingerować w konstrukcję wagi. Wewnątrz wagi nie ma części, które mogą być naprawiane przez użytkownika.
4. Nie podważaj i nie ciągnij za podstawę wagi, może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
5. Uważaj, aby nie rozsypać prochu między podstawą a korpusem wagi. Rozsypany w tym miejscu proch może wpłynąć na odczyty wagi. W przypadku rozsypania prochu należy użyć miękkiej szczotki lub delikatnie zdmuchnąć go sprężonym powietrzem.

Uwaga: Waga nie może być używana z dozownikiem, dopóki na szalce na proch nie zostanie umieszczone około 1,0 gran. Nie próbuj dozować od "0", ponieważ może to spowodować nieprawidłowy odczyt.