



Ostrzałka ceramiczna CeramicSharp C-SHARP

Instrukcja obsługi

1. Ceramiczne rowki w kształcie litery V (gradacja 600): 17°, 20°, 25° i 30°

Trzymając nóż w dominującej ręce, chwyć ostrzałkę drugą ręką. Przeciągnij ostrze noża przez szczelinę o wybranym kącie ostrzenia. Stosuj umiarkowany nacisk. Po naostrzeniu należy dokładnie opłukać ostrze.

2. Pręcik ceramiczny

Pręcika (o gradacji fine 800) należy używać, tak jak ostrzałki typu benchstone lub stalowego pilnika. Ceramiczny pręcik jest twardszy od stali, dzięki czemu może służyć jako główny element ostrzący ostrzałki C-Sharp®. Pręcik zwęża się ku końcowi, umożliwiając ostrzenie ząbkowanych ostrzy.

Na powierzchni pręcika będą gromadzić się metalowe opiłki ograniczające skuteczność ostrzenia. Usuń je za pomocą bloku czyszczącego Lansky® Eraser Block®.

3. Ostrzenie ząbkowanych ostrzy

Należy ostrzyć jeden ząbek na raz, przeciągając ceramiczny pręcik wzdłuż wyłobienia. W przypadku większych ząbków: przesuwaj ostrzałkę od jednej do drugiej strony ząbkowania kołowymi ruchami. Powtarzaj czynność, aż ząbek będzie ostry po czym przejdź do kolejnego ząbka.

UWAGA: Ostrzenie noży jest niebezpieczną czynnością. Prawidłowo używana ostrzałka nie wyrządzi Ci krzywdy, ale nieostrożne obchodzenie się z ostrzem może spowodować obrażenia.