



 HAWKE° | Monokular

Ustawienie ostrości monokularu

Obracaj pokrętle regulacji ostrości, dopóki nie uzyskasz ostrego obrazu.

Muszla oczna typu Twist-up (poza modelem 15×50)

Osoby noszące okulary powinny obrócić muszlę oczną w dół. Osoby, które nie noszą okularów powinny obrócić muszlę oczną w górę, aby dostosować odległość od oka.

Pielęgnacja monokularu

- Nałóż osłony na soczewki, kiedy nie używasz lub przenosisz monokular.
- Soczewki należy czyścić przy pomocy dołączonej ściereczki, lub miękkiej ściereczki z mikrofibry.
- Zwilż ściereczkę niewielką ilością alkoholu izopropylowego (1-2 krople), aby usunąć zabrudzenia.
- Monokular należy przechowywać w suchym miejscu.
- Nie rozkładaj monokularu na części, ani nie czyść jego wewnętrznych elementów.
- Monokular jest wodoodporny i odporny na parowanie w normalnych warunkach pogodowych. Monokularu nie należy zanurzać w wodzie.

Gwarancja Hawke

Marka Hawke gwarantuje, że produkt będzie pozbawiony wad materiałowych i produkcyjnych przez cały okres użytkowania przez pierwszego właściciela (z uwzględnieniem wymienionych ograniczeń). Czas obowiązywania gwarancji jest prawnie ograniczony do 10 lat w krajach europejskich. Jeśli okaże się, że Twój produkt Hawke ma wady materiałowe lub produkcyjne, firma Hawke naprawi go lub, jeśli naprawa nie będzie możliwa, wymieni na odpowiednik.

Gwarancja nie obejmuje awarii spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem lub nadmiernym zużyciem. Pamiętaj, że do każdego roszczenia gwarancyjnego należy dołączyć dowód zakupu. Swój zakup możesz zarejestrować na stronie www.hawkeoptics.com/registration.



VISION ACCOMPLISHED

www.hawkeoptics.com
 Born in the UK