

BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D'EMPLOI INSTRUKCJA OBSŁUGI

ALUMINIUM-TOPF

ALUMINUM POT

CASSEROLE EN ALUMINIUM

GARNEK ALUMINIOWY



MADE TO SURVIVE.



DEUTSCH

ALUMINIUM-TOPF

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Geeignet zum Erhitzen von Wasser und zum Zubereiten von Speisen. Gefäße nicht leer erhitzen. Diese können dadurch beschädigt werden. Nicht zur Zubereitung stark salz- oder säurehaltiger Lebensmittel geeignet (wie Apfelmus, Tomatenpüree, Rhabarber oder Salzhering). Verzichten Sie auf das Kochen von Lebensmitteln in Salzwasser und verwenden Sie nur ungesalzenes Wasser. Salzen Sie die zubereiteten Lebensmittel erst nach der Zubereitung.

Vor dem ersten Gebrauch:

Reinigen Sie die Gefäße vor der ersten Benutzung gründlich mit warmem Wasser und Spülmittel; keine Metallschwämme zur Reinigung verwenden. Trocknen Sie die Gefäße anschließend ab. Gefäße sind nicht spülmaschinenfest.

Reinigung nach Gebrauch:

WARNUNG - Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen!

Heiße Oberflächen können bei Berührung zu Verbrennungen führen. Lassen Sie die Gefäße abkühlen.

HINWEIS

- Gefäße sind nicht spülmaschinenfest.
 - Keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
1. Lassen Sie die Gefäße vollständig abkühlen.
 2. Reinigen Sie die Gefäße mit warmem Wasser und Spülmittel.
 3. Trocknen Sie alle Teile ab.

ENGLISH

ALUMINUM POT

Intended use

Intended for warming up food and heating water. Do not heat pots when empty as this might damage them. Not suitable for preparing foods with a high salt or acid content (such as stewed apples, tomato purée, rhubarb or marinated herrings). Do not cook foods in salt water; only use unsalted water. Salt should only be added to food after it has been prepared.

Before using for the first time

Clean the pot thoroughly with warm water and detergent before the first use; do not use metal sponges. Then dry the pot. The pots are not dishwasher safe.

Clean after use

WARNING - Fire hazard due to hot surfaces!

Hot surfaces can lead to burns when exposed to skin. Let the pot and lid cool down.

ADVICE

- The pots are not dishwasher safe.
 - Do not use aggressive or abrasive detergents.
1. Let the pot fully cool down.
 2. Clean the pot with warm water and detergent.
 3. Then dry the pot.

BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D'EMPLOI INSTRUKCJA OBSŁUGI

ALUMINIUM-TOPF

ALUMINUM POT

CASSEROLE EN ALUMINIUM

GARNEK ALUMINIOWY



MADE TO SURVIVE.



FRANÇAIS

CASSEROLE EN ALUMINIUM

Utilisation conventionnelle

Pour réchauffer des plats et faire bouillir de l'eau. Ne jamais chauffez les articles à vides. Ils pourraient être endommagés. Ne convient pas pour la préparation d'aliments à forte teneur en sel ou en acides (tels que la compote de pommes, la purée de tomates ou le hareng saumuré). Ne faites pas cuire d'aliments dans l'eau salée et n'utilisez que de l'eau non salée. Salez les aliments préparés après la préparation.

Avant la première utilisation

Lavez soigneusement votre récipient à l'eau chaude savonneuse avant sa première utilisation, puis rincez et séchez avec un chiffon doux; ne pas utiliser des éponges métalliques pour le nettoyage. Casserole n'est pas lavable au lave-vaisselle.

Nettoyer le récipient après chaque utilisation

ATTENTION - Risques de brûlures dû aux surfaces chaudes!

Prenez garde aux risques de brûlures pendant et après l'utilisation du récipient. Laissez refroidir la casserole et le couvercle.

AVERTISSEMENT

- Casserole n'est pas lavable au lave-vaisselle.
 - Ne pas utiliser des produits de nettoyages agressifs ou abrasifs.
1. Laissez refroidir complètement le récipient.
 2. Nettoyez le récipient à l'eau chaude savonneuse.
 3. Séchez tous les éléments.

POLSKI

GARNEK ALUMINIOWY

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony jest do podgrzewania jedzenia I gotowania wody. Nie podgrzewaj produktu, gdy jest pusty; takie działanie może doprowadzić do jego uszkodzenia. Garnek jest nie odpowiedny do przygotowania posiłków z dużą zawartością soli lub kwasów (takie jak: duszona jabłka, przecier pomidorowy, rabarbar lub marynowany śledź). Nie wolno gotować posiłków w posolonej wodzie. Używaj wody nie dodając soli. Sól może być dodana do posiłku tylko po jego przygotowaniu.

Przed pierwszym użyciem

Przed pierwszym użyciem wyczyść dokładnie garnek przy użyciu ciepłej wody i detergenty - nie należy używać do tego celu metalowych zmywaków. Następnie wysuszM go. Garnek nie jest przeznaczony do mycia w zmywarkach.

Czyszczenie po użyciu

OSTRZEŻENIE - Niebezpieczeństwo pożaru spowodowane gorącymi powierzchniami!

Gorąca powierzchnia produktu może spowodować oparzenia podczas kontaktu ze skórą. Po użyciu ostudź garnek I pokrywkę.

PORADY

- Garnek nie jest przeznaczony do mycia w zmywarkach.
 - Nie używaj agresywnych oraz ściernych detergentów.
1. Pozostaw garnek do kompletnego wystygnięcia.
 2. Wyczyść garnek przy pomocy ciepłej wody I detergenty.
 3. Następnie wysuszM garnek.