

Instrukcja obsługi

Zestaw do czyszczenia i konserwacji lufy, wycior z wymiennymi końcówkami

1. Regularne czyszczenie przewodu lufy wpływa na celność i pozwala uniknąć tworzenia gniazd korozji, które mogą doprowadzić do uszkodzenia lufy.
2. W odróżnieniu od broni palnej lufę wiatrówki wystarczy czyścić raz do roku np. pod koniec sezonu strzeleckiego lub w momencie utworzenia widocznej warstwy ołowiu.
3. Zestaw jest przeznaczony do luf o kalibrach 4,5 mm lub 5,5 mm (**w zależności od zakupionej wersji**).
4. Szczotka mosiężna i szczotka z włosia służą do usuwania nagaru i zanieczyszczeń z przewodu lufy. Szczotki mosiężne powinny być stosowane wyłącznie do czyszczenia luf broni palnej.
5. Szczotka bawełniana jest przeznaczona do ostatnich etapów czyszczenia lufy (polerowanie, usuwanie pozostałych w lufie zabrudzeń).
6. Rozładuj broń/ wiatrówkę przed czyszczeniem. Włącz bezpiecznik.
7. Nie wciskaj szczotki wyciora do lufy na siłę, aby uniknąć jej uszkodzenia. Przed czyszczeniem upewnij się, że szczotki i wycior pasują do kalibru posiadanej broni/ wiatrówki.



Producent:
SHAOXING
SNOWPEAK SPORTS
EQUIPMENT CO.,LTD
#15 Manchi Road,
Shaoxing, 312000
Zhejiang, China

Importer:
KOLBA sp. z o.o.
Wiejska 46,
41-253 Czeladź, Polska+
+48 32 265 22 0
www.kolba.pl