

Obieraczki do warzyw

Instrukcja użytkowania i ostrzeżenia

Narzędzie kuchenne służące do obierania warzyw oraz owoców z miękkich i twardych skór.

Sposób użycia

1. Umyj owoc/warzywo przed rozpoczęciem obierania. Upewnij się, że ostrze obieraczki jest czyste.
2. Trzymaj obieraczkę pewnie za uchwyt. Delikatnie przesuwaj ostrze po powierzchni, usuwając warstwę skórki.
3. Po użyciu umyj obieraczkę w wodzie z detergentem, osusz i przechowuj w suchym miejscu.

Ostrzeżenia

1. Nie dotykaj ostrza obieraczki dłońmi, aby uniknąć skaleczenia. Zachowaj ostrożność podczas mycia.
2. Produkt nie jest zabawką. Przechowuj poza zasięgiem dzieci.
3. Obieraczka jest przeznaczona do obierania warzyw i owoców. Nie używaj do innych celów.
4. Nie używaj obieraczki do krojenia, podważania, przebijania itp.
5. Regularnie sprawdzaj stan ostrza. Używanie produktu ze stępionym ostrzem może prowadzić do obrażeń ciała.