



KINETIC

ZESTAW SPRĘŻYN O ZREDUKOWANEJ SILE



Wszelkie modyfikacje i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego rusznikarza. SVRN nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż części przez użytkownika. Jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości zwróć się do specjalisty lub skontaktuj się z nami.



Przed rozłożeniem upewnij się, że broń jest rozładowana, a magazynek jest wypięty.

1

Rozdzielenie komory spustowej i zamkowej.

1. Wsuń piny blokujące zaczynając od tylnego.
2. Rozdziel komorę spustową od komory zamkowej.



2

Usunięcie selektora ognia.

1. Odkręć śrubę mocującą chwyt. Ściągnij chwyt. Zwróć uwagę na sprężynę oraz pin selektora ognia.
2. Odciągnij kurek i wyciągnij selektor ognia.



3

Wysunięcie pinów spustowych.

1. Ustaw bezpiecznik w pozycję SEMI i zwolnij kurek przytrzymując go dłonią, tak aby nie uderzył w komorę spustową.
2. Delikatnie wybij pin kurka, a następnie pin spustu.



4

Wymiana sprężyny.

1. Zamień sprężynę spustu i kurka, pamiętając o ich odpowiednim ułożeniu.
2. Zamontuj spust w komorze spustowej. Pamiętaj o odpowiednim ułożeniu płytki przerywacza.
3. Wsuń kurek. Pamiętaj aby oprzeć sprężynę kurka o pin spustowy. Delikatnie wbij pin kurka.



5

Instalacja chwytu.

1. Odciągnij kurek, wsuń selektor ognia do komory spustowej.
2. Wsuń pin selektora ognia, a następnie dokręć chwyt pistoletowy. Zwróć uwagę na prawidłowe ułożenie sprężyny trzymającej pin selektora ognia.
3. Złącz komorę spustową z komorą zamkową. Przeprowadź sprawdzenie stanu broni (patrz instrukcja Rozdział 9).

