

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Luneta obserwacyjna Razor[®] HD
22-48×65 lub 27-60×85



VORTEX[®]

DYSTRYBUTOR



41-253 Czeladź, Polska
Ul. Wiejska 46
tel: +48 32 265 22 00
sklep@kolba.pl

Budowa



Jak korzystać z lunety celowniczej Razor HD

Przymocowanie okularu

Przed zamocowaniem okularu zdejmij wszelkie osłony, które mogłyby przeszkadzać w zamocowaniu okularu do korpusu lunety. Zachowaj zewnętrzne osłony obiektywu, aby chronić odsłonięte soczewki, gdy nie patrzysz przez lunetę Razor HD.

- Aby przymocować okular, dopasuj wskaźnik powiększenia na okularze z górnym wskaźnikiem na pierścieniu blokady okularu. Nałóż okular na korpus i obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara o 1/8 obrotu, aż okular się zatrzyma. Obróć pierścień blokujący okularu w prawo, aż górny wskaźnik będzie zgodny z kropką na obudowie celownika.
- Aby odłączyć okular, obróć pierścień blokady okularu przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż symbol odblokowania będzie na równi z punktem na korpusie celownika. Obróć okular w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara o 1/8 obrotu i wyciągnij go prosto z korpusu.



Montaż Razor HD

Zamocuj Razor HD na statywie lub uchwycie okna samochodu, aby zapewnić stabilny obraz. Zamocuj stopkę mocującą statyw na płycie szybkiego montażu lub płytce montażowej głowicy statywu.



Stopka statywu może być mocowana do dowolnego statywu lub uchwytu okna samochodu, który wykorzystuje gwinty 1/4"× 20.

Regulacja powiększenia

Uniwersalne powiększenie lunety Razor daje szerokie pole widzenia przy niższej mocy, a także powiększanie odległych detali przy wyższej mocy. Aby zmienić powiększenie, należy po prostu obracać pierścień regulacji powiększenia:



- Zwiększaj powiększenie, obracając pierścień regulacyjny w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Zmniejszaj powiększenie, obracając pierścień regulacyjny w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

UWAGA:

Nigdy nie patrz bezpośrednio na słońce (lub inne intensywne światło) za pomocą lunety Razor HD. Może to spowodować uszkodzenie siatkówki i rogówki oczu, powodując utratę wzroku.

Regulacja ostrości

Po ustawieniu powiększenia zwykle wymagane jest pewna regulacja ostrości. Aby ustawić ostrość, obracaj pokrętłem ostrości, aż obraz stanie się wyraźny.

- Powoli obracaj pokrętłem ostrości, aż obiekt będzie wyraźny.



Regulacja muszli okularowej

Regulowana muszla okularowa Razor HD obraca się w górę i w dół, dzięki czemu można mieć pełne pole widzenia, jeśli nosisz okulary lub okulary przeciwsłoneczne. Całkowicie wysuń muszlę oczną, aby uzyskać najlepszą widoczność bez okularów.

Dostosuj powiększenie obracając pierścień regulacyjny. Obróć muszlę oczną w dół, aby oglądać ją za pomocą okularów lub okularów przeciwsłonecznych.



Elastyczny kąt widzenia

Stojak do montażu na statywie Razor umożliwia obracanie korpusu lunety, co daje większą elastyczność oglądania.

- Obróć śrubę skrzydełkową w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby poluzować kołnierz montażowy
- Obróć korpus lunety dla wygodnego kąta widzenia.
- Umocuj korpus w preferowanej pozycji do oglądania, przymierzając kołnierz mocujący za pomocą śruby skrzydełkowej zgodnie z ruchem wskazówek zegara.



Wysuwana osłona przeciwsłoneczna

Można użyć elementu osłony, aby skutecznie zablokować rażące światło. Osłona przeciwsłoneczna chroni obiektyw również przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabezpiecza przed zabrudzeniem spowodowanymi odciskami palców i opadami.



Wskazówki dotyczące

Utrzymuj lunetę Razor HD w ochronnym etui podczas użytkowania. Jeśli sprzęt zostanie zmoczony, należy go dokładnie wysuszyć przed zapakowaniem. Podczas długiego przechowywania wybierz ciemne, dobrze wentylowane pomieszczenie.

- Przed wycieraniem usuń kurz lub pył z soczewki. Użyj sprężonego powietrza, miękkiej szczoteczki do włosów lub akrylowego pędzla do optyki.
- Oczyszczyć soczewki ze smug, odcisków palców lub zabrudzeń od rzęs. Chuchnij w obiektyw, a następnie używaj nieabrazyjnej ściereczki* do czyszczenia soczewki.

UWAGA:

Nigdy nie używaj chusteczki do twarzy, grubej bawełny ani tkaniny flanelowej - te materiały mogą porysować powierzchnię soczewki. Użyj płynu do czyszczenia soczewek i chusteczki optycznej lub szmatki do czyszczenia soczewek.

PRAWO DO REKLAMACJI ORAZ WARUNKI GWARANCJI

Producent, firma Vortex, udziela wieczystej gwarancji na produkt, w ramach poniższych warunków:

- firma Vortex zobowiązuje się do naprawy lub wymiany produktu na nowy, jeżeli ulegnie on uszkodzeniu lub będzie miał wadę fabryczną, na własny koszt
- prawo do gwarancji przechodzi na kolejnych właścicieli produktu
- nie ma potrzeby przedstawienia karty gwarancyjnej
- nie ma potrzeby posiadania dowodu zakupu
- gwarancja nie obejmuje zgubienia, kradzieży lub celowego uszkodzenia
- uszkodzeń kosmetycznych nie mających wpływu na działanie produktu



PUNKT SERWISU GWARANCYJNEGO

KOLBA sp. z o. o.

(dawniej Łukasz Matuszczak PPHU KOLBA)

ul. Wiejska 46; 41-253 Czeladź

tel.: 32 265 22 00 wew. 14

www.kolba.pl

serwis@kolba.pl