

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

---

Luneta celownicza Crossfire II 3-9x50 1"



**VORTEX®**

---

DYSTRYBUTOR



41-253 Czeladź, Polska  
Ul. Wiejska 46  
tel: +48 32 265 22 00  
sklep@kolba.pl

## I regulowanie lunety

### Ustawienie ostrości krzyża

Lunety Vortex posiadają pierścień do szybkiej regulacji ostrości krzyża. W pierwszej kolejności należy spojrzeć gołym okiem na cel, znajdujący się w oddali. Następnie należy skierować lunetę w stronę nieba i na bardzo krótką chwilę spojrzeć w okular lunety. Nie należy kierować lunety bezpośrednio w stronę słońca. Zwróć uwagę na ostrość krzyża i dostosuj pierścień okularu do momentu, aż obraz będzie w pełni satysfakcjonujący. Krzyż powinien być wyraźny i ostry, za każdym razem.

Regulacja pozioma i pionowa Lunety Vortex posiadają wieżyczki do regulacji poziomej i pionowej. W celu regulacji należy w pierwszej kolejności zdjąć osłony wieżyczek.

Następnie należy przekręcić każdą z wieżyczek na żądaną pozycję w celu regulacji.

## II Montaż lunety

W przypadku braku doświadczenia w montażu lunety zaleca się skorzystanie z usług specjalisty. Nie należy regulować położenia krzyża przed zamontowaniem lunety. W przypadku regulacji pionowej lub poziomej przed montażem lunety na broni należy podjąć następujące kroki:

Obrócić pokrętło regulacji pionowej lub poziomej w jedną stronę do końca.

Obrócić pokrętło w odwrotną stronę do końca, licząc kliknięcia.

Obróć pokrętło w odwrotną stronę, zatrzymując się w połowie kliknięć.

Należy powtórzyć całą procedurę dla drugiego pokrętła.

Lunetę należy zamontować jak najniżej na broni. Należy ustawić możliwie największą odległość od oka.

Ustaw powiększenie na najmniejsze i przesun lunetę jak najbardziej do przodu.

Ustawiając się w pozycji do strzału, spojrzuj w okular i przesun lunetę w swoim kierunku. Kiedy tylko zobaczysz pełne pole widzenia, zatrzymaj się. Powoli obróć lunetę, aż regulacja pionowa będzie na górze, a poziome ramiona krzyża są w linii z poziomą osią broni.

Dokręć śruby montażu.

## III Wyzerowanie wieżyczek

Odkręć pokrywę, a następnie odkręć śrubę wewnętrzną, jednocześnie przytrzymując srebrną ściankę wieżyczki tak, aby się nie obróciła.

Po odkręceniu śruby, unieś srebrną część wieżyczki i zdejmij ją, ponownie starając się uniknięcia obrotu.

Nałóż wieżyczkę tak, aby „0” było w jednej linii z pionową kreską. Nałóż śrubę i delikatnie ją dokręć, przytrzymując srebrną część wieżyczki, unikając obrotu.

Nałóż pokrywę i dokręć ją.

## IV Konserwacja

Lunety Vortex wymagają jedynie podstawowych czynności konserwacyjnych, takich jak czyszczenie zewnętrznych powierzchni soczewek. Wszystkie części są odpowiednio nasmarowane i nie ma potrzeby stosowania żadnych środków smarujących.

## V Czyszczenie soczewek

Do czyszczenia soczewek zalecane jest używanie takich produktów, jak Vortex Lens Pen lub zestaw Fog Free, które są przeznaczone do soczewek powlekanych. Przed wytarciem szklanych powierzchni należy usunąć z nich kurz lub pył.

## VI Czyszczenie obudowy

Obudowę należy czyścić z użyciem delikatnej, miękkiej szmatki dołączonej do lunety. Należy unikać przechowywania lunety w nasłonecznionych miejscach lub takich, w których jest bardzo wysoka temperatura, jako że może ona uszkodzić znajdujący się wewnątrz środek smarujący.



## PRAWO DO REKLAMACJI ORAZ WARUNKI GWARANCJI

1. PPHU Kolba Łukasz Matuszczak z siedzibą w Będzinie ponosi odpowiedzialność w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży w myśl ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
2. Producent, firma Vortex, udziela wieczystej gwarancji na produkt, w ramach poniższych warunków:
  - firma Vortex zobowiązuje się do naprawy lub wymiany produktu na nowy, jeżeli ulegnie on uszkodzeniu lub będzie miał wadę fabryczną, na własny koszt
  - prawo do gwarancji przechodzi na kolejnych właścicieli produktu
  - nie ma potrzeby przedstawienia karty gwarancyjnej
  - nie ma potrzeby posiadania dowodu zakupu
  - gwarancja nie obejmuje zgubienia, kradzieży lub celowego uszkodzenia
  - uszkodzeń kosmetycznych nie mających wpływu na działanie produktu

OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ I AKCEPTUJĘ WARUNKI NINIEJSZEJ GWARANCJI

PODPIS I DATA \_\_\_\_\_



### PUNKT SERWISU GWARANCYJNEGO

**KOLBA sp. z o. o.**  
(dawniej Łukasz Matuszczak PPHU KOLBA)  
ul. Wiejska 46; 41-253 Czeladź  
tel.: 32 265 22 00 wew. 14

[www.kolba.pl](http://www.kolba.pl)  
[serwis@kolba.pl](mailto:serwis@kolba.pl)