

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Środek do odtłuszczenia tworzywa Tetra Gun Action
Blaster Synthetic Safe
(134-022)



DYSTRYBUTOR



41-253 Czeladź, Polska
Ul. Wiejska 46
tel: +48 32 265 22 00
sklep@kolba.pl

Środek odtłuszczający Tetra Gun Action Blaster SYNTHETIC-SAFE

Szybko parujący rozpuszczalnik pod ciśnieniem zmywający zanieczyszczenia, osad z prochu, olej i tłuszcz z wszystkich części metalowych i plastikowych. Action Blaster zmniejsza ryzyko zacięć spowodowanych zanieczyszczeniami. Doskonale czyści i odtłuszcza broń. Nie jest wymagany demontaż. Świeży zapach sosny. Nie pozostawia osadu. Niepalny.

Uwaga:

Pojemnik pod ciśnieniem. Opary mogą być szkodliwe w przypadku wchłonięcia drogą oddechową. Środek niebezpieczny dla zdrowia i życia w przypadku połknięcia. W przypadku zetknięcia z oczami może powodować podrażnienia. Inne środki bezpieczeństwa na odwrócić.

Skład:

chlorek metylenu, dwutlenek węgla, olejek sosnowy

Zalecane użycie:

Mechanizmy broni. Skuteczny również jako środek czyszczący/odtłuszczający w samochodzie, na łodzi i do sprzętu turystycznego.

Ostrzeżenie:

Środek niebezpieczny dla zdrowia i życia w przypadku połknięcia. Nie wywoływać wymiotów. Niezwłocznie wezwać lekarza. Stosować przy wystarczającej wentylacji. Unikać wdychania mgły lub oparów. Celowe koncentrowanie i wdychanie oparów może być niebezpieczne dla zdrowia i życia. Zapewnić dostęp tlenu lub świeżego powietrza w przypadku narażenia oddziaływanie oparów. Unikać częstego lub dłuższego kontaktu ze skórą lub z oczami. W przypadku narażenia oczu na kontakt ze sprayem, wypłukać dokładnie wodą. Zwrócić się o pomoc medyczną. W przypadku kontaktu ze skórą zmyć wodą i mydłem. Nie kierować sprayu na otwarty ogień lub gorące powierzchnie, ponieważ zawartość rozkłada się tworząc trujące gazy. Nie dziurawić, wrzucać do ognia, przechowywać w miejscach narażonych na bezpośrednie oświetlenie słoneczne lub temperaturze powyżej 50°C. Nie umieszczać w pobliżu źródeł ciepła lub kaloryferów, gdyż wysoka temperatura może spowodować rozerwanie pojemnika.

Zalecenia:

1. Przed podjęciem czyszczenia upewnij się, że broń jest rozładowana. Sprawdź wpływ na wszystkie powierzchnie niemetaliczne.
 2. Włóż rurkę przedłużającą do gniazda pojemnika
 3. Umieść broń nad koszem na śmieci, gazetą lub szmatą
 4. Użyj Action Blastera naciskając krótko zawór. Należy chronić powierzchnie drewniane i z two-rzyw sztucznych przed zwilżeniem środka.
 5. Użyj starej szczoteczki do zębó do usunięcia upartych zanieczyszczeń, następnie przetrzyj do czysta szmatką
 6. Dla ochrony powierzchni nałóż cienką warstwę smaru Tetra Gun
-