

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Luneta celownicza



DYSTRYBUTOR



41-253 Czeladź, Polska

Ul. Wiejska 46

tel: +48 32 265 22 00

sklep@kolba.pl

I BUDOWA

1. Regulacja dioptrii
2. Powiększenie
3. Pierścień ustawienia paralaksy (tylko dla modeli AO)
4. Regulacja pozioma
5. Regulacja pionowa
6. Pierścień boczny do ustawienia paralaksy (tylko dla modeli PA)
7. Obiektyw
8. Okular



II REGULOWANIE LUNETY

Ustawienie ostrości krzyża

Lunety posiadają pierścień do szybkiej regulacji ostrości krzyża. W pierwszej kolejności należy spojrzeć gołym okiem na cel, znajdujący się w oddali. Następnie należy skierować lunetę w stronę nieba i na bardzo krótką chwilę spojrzeć w okular lunety. Nie należy kierować lunety bezpośrednio w stronę słońca. Zwróć uwagę na ostrość krzyża i dostosuj pierścień okularu do momentu, aż obraz będzie w pełni satysfakcjonujący. Krzyż powinien być wyraźny i ostry, za każdym razem.

Regulacja pozioma i pionowa Lunety posiadają wieżyczki do regulacji poziomej i pionowej. W celu regulacji należy w pierwszej kolejności zdjąć osłony wieżyczek. Następnie należy przekręcić każdą z wieżyczek na żądaną pozycję w celu regulacji.

III MONTAŻ LUNETY

W przypadku braku doświadczenia w montażu lunety zaleca się skorzystanie z usług specjalisty. Nie należy regulować położenia krzyża przed zamontowaniem lunety. W przypadku regulacji pionowej lub poziomej przed montażem lunety na broni należy podjąć następujące kroki:

1. Obrócić pokrętło regulacji pionowej lub poziomej w jedną stronę do końca.
2. Obrócić pokrętło w odwrotną stronę do końca, licząc kliknięcia.
3. Obróć pokrętło w odwrotną stronę, zatrzymując się w połowie kliknięć.
4. Należy powtórzyć całą procedurę dla drugiego pokrętła.

Uwaga: Lunetę należy zamontować jak najniżej na broni. Należy ustawić możliwie największą odległość od oka. Ustaw powiększenie na najmniejsze i przesuń lunetę jak najbardziej do przodu.

1. Ustawiając się w pozycji do strzału, spojrzysz w okular i przesunij lunetę w swoim kierunku. Kiedy tylko zobaczysz pełne pole widzenia, zatrzymaj się. Powoli obróć lunetę, aż regulacja pionowa będzie na górze, a poziome ramiona krzyża są w linii z poziomą osią broni.
2. Dokręć śruby montażu.

IV WYZEROWANIE WIEŻYCZEK

1. Odkręć pokrywę, a następnie odkręć śrubę wewnętrzną, jednocześnie przytrzymując srebrną ściankę wieżyczki tak, aby się nie obróciła.
2. Po odkręceniu śruby, unieś srebrną część wieżyczki i zdejmij ją, ponownie starając się uniknięcia obrotu.
3. Nałóż wieżyczkę tak, aby „0” było w jednej linii z pionową kreską. Nałóż śrubę i delikatnie ją dokręć, przytrzymując srebrną część wieżyczki, unikając obrotu.
4. Nałóż pokrywę i dokręć ją.

V KONSERWACJA

Lunety wymagają jedynie podstawowych czynności konserwacyjnych, takich jak czyszczenie zewnętrznych powierzchni soczewek. Wszystkie części są odpowiednio nasmarowane i nie ma potrzeby stosowania żadnych środków smarujących.

VI CZYSZCZENIE SOCZEWEK

Do czyszczenia soczewek zalecane jest używanie takich produktów, jak Vortex Lens Pen lub zestaw Fog Free, które są przeznaczone do soczewek powlekanych. Przed wytarciem szklanych powierzchni należy usunąć z nich kurz lub pył.

VII CZYSZCZENIE OBUDOWY

Obudowę należy czyścić z użyciem delikatnej, miękkiej szmatki dołączonej do lunety. Należy unikać przechowywania lunety w nasłonecznionych miejscach lub takich, w których jest bardzo wysoka temperatura, jako że może ona uszkodzić znajdujący się wewnątrz środek smarujący.

PRAWO DO REKLAMACJI ORAZ WARUNKI GWARANCJI

Producent, firma Vortex, udziela wieczystej gwarancji na produkt, w ramach poniższych warunków:

- firma Vortex zobowiązuje się do naprawy lub wymiany produktu na nowy, jeżeli ulegnie on uszkodzeniu lub będzie miał wadę fabryczną, na własny koszt
- prawo do gwarancji przechodzi na kolejnych właścicieli produktu
- nie ma potrzeby przedstawienia karty gwarancyjnej
- nie ma potrzeby posiadania dowodu zakupu
- gwarancja nie obejmuje zgubienia, kradzieży lub celowego uszkodzenia
- uszkodzeń kosmetycznych nie mających wpływu na działanie produktu



PUNKT SERWISU GWARANCYJNEGO

KOLBA Sp. z o.o.

(dawniej Łukasz Matuszczak PPHU KOLBA)

ul. Wiejska 46; 41-253 Czeladź

tel.: 32 265 22 00 wew. 14

www.kolba.pl

serwis@kolba.pl