



⚠ OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do montażu lub konserwacji niniejszego kolimatora upewnij się, że broń jest rozładowana, a bezpiecznik broni znajduje się w pozycji "bezpiecznej".

Montaż celownika

- Poluzuj śrubę montażową za pomocą dołączonego klucza torx.
- Zamontuj celownik na szynie broni, dokręcając śrubę montażową. Dla prawidłowego dopasowania, upewnij się, że śruba znajduje się w rowku szyny.
- Aby uniknąć nadmiernego dokręcenia, dokręć śrubę dopóki nie napotkasz lekkiego oporu, a następnie dokręć o dodatkowe $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ obrotu (moment obrotowy 12-15 in-lbs).
- Jeśli planujesz zamontować celownik na stałe, zalecamy użycie Blue Loctite na śrubach montażowych.

Obsługa i zerowanie

Obsługa: Obróć pokrętkę, aby włączyć kolimator i dostosować jasność. Ustawienia 1 i 2 są przeznaczone do noktowizji, pozostałe ustawienia jasności są przeznaczone do zwykłych warunków. Celownik wyłączy się automatycznie po 15 minutach bezczynności i włączy się automatycznie (funkcja "Shake Awake") po poruszeniu.

Regulacja pozioma: Obróć boczną wieżyczkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby przesunąć punkt trafienia w prawo lub zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby przesunąć punkt trafienia w lewo.

Regulacja pionowa: Obróć górną wieżyczkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby przesunąć punkt trafienia w górę lub zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby przesunąć punkt trafienia w dół.

Zerowanie: Kolimator ALPHA posiada regulację o $\frac{1}{2}$ MOA ($\frac{1}{2}$ cala na 100 jardów). Dla niniejszego produktu zaleca się ustawienie zera na 50 jardach oraz potwierdzenie zera na 200 jardach, aczkolwiek możesz użyć odległości, która najlepiej odpowiada Twojemu zastosowaniu.

1. Włącz celownik i dostosuj ustawienia do warunków otoczenia. Ustaw cel na odległości 50 jardów i oddaj 3 strzały w jego środek.
2. Znajdź środek punktów trafienia i dokonaj regulacji pionowej i poziomej punktu trafienia za pomocą odpowiedniego narzędzia (wystarczy końcówka zużytej łuski). Na 50 jardach, każde "kliknięcie" regulacji przesunie punkt trafienia o około $\frac{1}{4}$ cala. Jeśli punkt trafienia jest o 1 cal za nisko, należy przesunąć go "w górę" o 4 kliknięcia.
3. Powtarzaj kroki 1 i 2, dopóki Twój punkt celowania i punkt trafienia nie będą takie same. Zaniechaj regulacji pionowej i poziomej, jeżeli napotkasz opór. Może to uszkodzić celownik.
4. Po zerowaniu sprawdź, czy celownik jest nadal prawidłowo zamontowany na broni.

Instalacja baterii

- Aby zdjąć pokrywkę przedziału baterii, obróć ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Włóż baterię CR2032 znakiem (+) do góry. Dokręć pokrywkę ręcznie lub za pomocą monety. Nie dokręcaj zbyt mocno.

Gwarancja

Produkty AT3 Tactical są objęte dożywotnią gwarancją. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie at3tactical.com/warranty. Jeśli masz jakieś problemy lub potrzebujesz wymiany produktu, skontaktuj się z AT3 Tactical.

