



⚠ OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do montażu lub konserwacji niniejszego kolimatora upewnij się, że broń jest rozładowana, a bezpiecznik broni znajduje się w pozycji "bezpiecznej".

Montaż celownika

- Poluzuj śrubę montażu do szyny za pomocą dołączonego klucza torx.
- Zamontuj celownik na szynie broni, dokręcając śrubę montażu do szyby. Upewnij się, że śruba znajduje się w rowku szyny dla prawidłowego dopasowania.
- Aby uniknąć nadmiernego dokręcenia, dokręć śrubę dopóki nie napotkasz lekkiego oporu, a następnie dokręć o dodatkowe $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ obrotu (moment obrotowy 20 in-lbs).
- Kolimator można zdjąć z niskiego montażu i zamontować bezpośrednio na szynie broni.

Obsługa i zerowanie

Obsługa: Wciśnij przycisk zasilania, aby włączyć kolimator i przełączać między ustawieniami jasności. Jeżeli nie korzystasz z kolimatora, przytrzymaj przycisk zasilania przez 2,5 sekundy, aby go wyłączyć.

Regulacja pozioma: Obróć boczną wieżyczkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby przesunąć punkt trafienia w prawo lub zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby przesunąć punkt trafienia w lewo.

Regulacja pionowa: Obróć górną wieżyczkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby przesunąć punkt trafienia w górę lub zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby przesunąć punkt trafienia w dół.

Zerowanie: Kolimator ARO zwykle wymaga nieznacznej regulacji w celu wyzerowania, kiedy jest prawidłowo zamontowany.

1. Włącz celownik, ustaw cel na odległości 25 jardów i oddaj 3 strzały w jego środek.
2. Znajdź środek punktów trafienia i dokonaj odpowiednio regulacji pionowej i poziomej za pomocą dołączonego klucza imbusowego. Na 25 jardach, każde "kliknięcie" regulacji przesunie punkt trafienia o około 1/4 cala. Jeśli punkt trafienia jest o 1 cal za nisko, należy przesunąć go "w górę" o 4 kliknięcia.
3. Powtarzaj kroki 1 i 2, dopóki Twój celownik nie będzie wyzerowany. Zaniechaj regulacji pionowej i poziomej, jeżeli napotkasz opór. Może to uszkodzić celownik.
4. Przytrzymaj przycisk zasilania przez 2,5 sekundy, aby wyłączyć kolimator i sprawdź, czy celownik jest nadal prawidłowo zamontowany na broni.

Gwarancja

Produkty AT3 Tactical są objęte dożywotnią gwarancją. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie at3tactical.com/warranty. Jeśli masz jakieś problemy lub potrzebujesz wymiany produktu, skontaktuj się z AT3 Tactical.

Fastfire/Venom lub zamku pistoletu. Odkręć dwie śruby montażowe i zamontuj ponownie według potrzeb.

- Jeśli planujesz zamontować celownik na stałe, zalecamy użycie Blue Loctite na śrubach montażowych.

Instalacja baterii

- Odkręć pokrywkę przedziału baterii za pomocą dołączonego śrubokrętu.
- Włóż baterię znakiem (+) do góry (Rodzaj baterii CR1632).
- Dokręć pokrywę za pomocą śrubokrętu. Nie dokręcaj zbyt mocno.

