



⚠ **OSTRZEŻENIE:** Przed przystąpieniem do montażu lub konserwacji kolimatora upewnij się, że broń jest rozładowana, a bezpiecznik broni znajduje się w pozycji "bezpiecznej".

Montaż celownika

- Poluzuj śrubę montażową za pomocą dołączonego klucza.
- Zamontuj celownik na szynie broni, dokręcając śrubę montażową. Upewnij się, że śruba jest umieszczona w rowku szyny dla prawidłowego dopasowania.
- Aby uniknąć nadmiernego dokręcenia, dokręć śrubę dopóki nie napotkasz lekkiego oporu, a następnie dokręć o dodatkowe $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ obrotu (moment obrotowy 20 in-lbs).
- Jeśli planujesz zamontować celownik na stałe, zalecamy użycie Blue Loctite na śrubie

Obsługa i zerowanie

Obsługa: Wciśnij przycisk "+" lub "-", aby włączyć celownik i dostosuj jasność urządzenia do warunków oświetlenia otoczenia. Dwa pierwsze ustawienia są przeznaczona do współpracy z noktowizją, pozostałe ustawienia są odpowiednie dla normalnych warunków oświetleniowych. Przytrzymaj oba przyciski jednocześnie przez 3 sekundy, aby wyłączyć zasilanie. Celownik wyłączy się automatycznie po 6 godzinach.

Regulacja pozioma: Obróć boczną wieżyczkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby przesunąć punkt trafienia w prawo lub zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby przesunąć punkt trafienia w lewo.

Regulacja pionowa: Obróć górną wieżyczkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby przesunąć punkt trafienia w górę lub zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby przesunąć punkt trafienia w dół.

Zerowanie: Kolimator RCO ma regulację stopniową co 1 MOA (1/2 cala na 100 jardów). Zaleca się zerowanie kolimatora na dystansie 50 jardów, tak aby dolna część siatki celowniczej w postaci okręgu z kropek mogła być używana do strzelania na krótkim dystansie (zerowanie na odległości 7 jardów)

1. Włącz celownik i dostosuj jasność do warunków otoczenia. Ustaw cel na odległości 50 jardów i oddaj 3 strzały w środek tarczy.
2. Znajdź środek punktów trafienia i dokonaj regulacji pionowej i poziomej punktu trafienia za pomocą odpowiedniego narzędzia (wystarczy końcówka zużytej łuski). Na 50 jardach, każde "kliknięcie" regulacji przesunie punkt trafienia o około 1/4 cala. Jeśli punkt trafienia jest o 1 cal za nisko, należy przesunąć go "w górę" o 4 kliknięcia.

Instalacja baterii

- Aby zdjąć pokrywę przedziału baterii, obróć ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Włóż baterię znakiem (+) skierowanym w stronę pokrywki (Rodzaj baterii CR2032).
- Dokręć pokrywę ręcznie lub za pomocą monety. Nie dokręcaj zbyt mocno.

3. Powtarzaj kroki 1 i 2, dopóki Twój punkt celowania i punkt trafienia nie będą takie same. Nie dokonuj regulacji pionowej i poziomej, jeżeli napotkasz opór. Może to uszkodzić celownik.

4. Przytrzymaj przyciski "+" i "-" przez trzy sekundy, aby wyłączyć celownik. Po wyzerowaniu sprawdź, czy celownik jest nadal stabilnie zamocowany na broni.

Gwarancja

Produkty AT3 Tactical są objęte dożywotnią gwarancją. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie at3tactical.com/warranty. Jeśli masz jakieś problemy lub potrzebujesz wymiany produktu, skontaktuj się z AT3 Tactical.

