



*CLASSIC*<sup>®</sup>  
*SERIES* **MIKRO KOLIMATOR**  
INSTRUKCJA OBSŁUGI

## Dziękujemy za wybór optyki Primary Arms.

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące optyki lub któregoś z produktów Primary Arms, odwiedź stronę [primaryarmsoptics.com](http://primaryarmsoptics.com) lub skontaktuj się mailowo lub telefonicznie. Zespół obsługi klienta w siedzibie głównej w Houston w Teksasie niezwłocznie udzieli odpowiedzi. Jeśli masz jakiegokolwiek problemy z produktem Primary Arms, zachęcamy do kontaktu, aby specjaliści ds. obsługi klienta mogli zająć się sprawą. Nie ma potrzeby zwracania optyki do sprzedawcy.

*\*Informacje dotyczące dożywotniej gwarancji znajdują się na końcu instrukcji.*

## SPIS TREŚCI

Strona 3	Przedstawiamy: Mikro Kolimator Primary Arms Serii Classic
Strona 4	Uzyskiwanie wyraźnego obrazu siatki <b>PRZECZYTAJ NAJPIERW</b>
Strona 5	Podświetlenie siatki celowniczej
Strona 5	Zerowanie
Strona 7	Warianty montażu
Strona 7	Rozmiar kropki
Strona 7	Cechy
Strona 9	Pielęgnacja soczewek

# MIKRO KOLIMATOR SERII CLASSIC



## **UZYSKIWANIE WYRAŹNEGO OBRAZU SIATKI CELOWNICZEJ**

Jeżeli nosisz okulary korekcyjne lub soczewki kontaktowe, załóż je zanim spojrzysz przez celownik. Aby uzyskać wyraźną kropkę, spójrz przez celownik i skup się na celu, a nie na kropce. Strzelaj z otwartymi oczami! Nieznaczne zmniejszenie jasności kropki, tak aby wyraźnie kontrastowała z tłem, może być pomocne.

## PODŚWIETLENIE SIATKI CELOWNICZEJ

Po każdej stronie kolimatora znajduje się jeden przycisk. Przycisk po lewej stronie jest oznaczony '+', a przycisk po prawej '-'.

Aby włączyć kolimator, wciśnij krótko przycisk '+'. Prowadzi to do aktywacji siatki.

Aby **zwiększyć** jasność podświetlenia, dotknij przycisk '+'. Aby **zmniejszyć** jasność podświetlenia, dotknij przycisk '-'.

Aby wyłączyć kolimator, naciśnij OBA przyciski i przytrzymaj przez trzy sekundy. Doprowadzi to do wyłączenia siatki celowniczej.

**UWAGA:** Jeśli siatka celownicza nie jest widoczna, może być konieczna wymiana baterii. Odkręć kolimator i zdejmij z montażu. Wyjmij starą baterię i włóż na jej miejsce nową baterię CR2032. Następnie możesz ponownie zamontować optykę na broni lub montażu.

## ZEROWANIE

Przyrząd optyczny jest dostarczany w wyśrodkowanej pozycji. Zwykle oznacza to, że wymagane są niewielkie korekty, pod warunkiem, że podstawa jest odpowiednio wyrównana. Jeżeli posiadasz powiększalnik do kolimatora, dokonaj regulacji celowników bez powiększalnika.

- a. Aby przesunąć punkt trafienia w prawo, obróć śrubę regulacji poziomej zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- b. Aby przesunąć punkt trafienia w lewo, obróć śrubę regulacji poziomej w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- c. Aby przesunąć punkt trafienia w górę, obróć śrubę regulacji pionowej zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- d. Aby przesunąć punkt trafienia w dół, obróć śrubę regulacji pionowej przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

Całkowity zakres regulacji pionowej i poziomej wynosi 60 MOA. Jeśli napotkasz opór, NIE obracaj śrub na siłę, może to uszkodzić mechanizm i uniemożliwić zerowanie celownika. Potwierdź "zero" oddając co najmniej trzy strzały w cel do zerowania, a następnie sprawdź, czy optyka i montaż są dobrze przymocowane do broni. Sprawdź punkty trafienia w cel, aby potwierdzić celność i powtórz, dopóki nie będziesz przekonany, że punkt celowania i punkt trafienia pokrywają się na pożądanym dystansie.

## WARIANTY MONTAŻU

Mikro kolimator serii Classic jest kompatybilny z footprintem RMSc.

## ROZMIAR KROPKI

Mikro kolimator serii Classic posiada kropkę 3 MOA, co oznacza, że kropka zdaje się przesłaniać mniej więcej 3 cale celu na 100 jardach. Kropka 3 MOA oferuje doskonałe połączenie prędkości i celności.

## CECHY

- 10 ustawień jasności
- Jasny LED z ustawieniem Słabego oświetlenia i Światła dziennego
- Żywotność baterii do 40 000 h przy średnich ustawieniach
- Obudowa montażu kompatybilna z RMSc
- Duża, przejrzysta przysłona 21x15 mm o lekkiej, kompaktowej konstrukcji
- Mocna obudowa ze stopu aluminium 6061
- Soczewki z wielowarstwową powłoką
- Dożywotnia gwarancja Primary Arms



## DANE TECHNICZNE

Średnica soczewki obiektywu: 21x15 mm	Całkowita regulacja pionowa: $\geq 60$ MOA	Ustawienia podświetlenia: 10
Długość: 40 mm	Całkowita regulacja pozioma: $\geq 60$ MOA	Żywotność baterii: 40 000 godzin na średnich ustawieniach
Waga: 15,9 g	Dożywotnia gwarancja	

*Dane techniczne mogą się różnić i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.*

## PIELĘGNACJA SOCZEWEK

Do pielęgnacji lunety nie należy używać rozpuszczalników organicznych, jak alkohol czy aceton. W pierwszej kolejności zdmuchnij kurz i inne ciała obce z soczewki. Następnie za pomocą przeznaczonej do soczewek, miękkiej ściereczki z bawełny lub mikrofibry, usuń z soczewki odciski palców lub smugi. Alternatywnie, można użyć kawałka specjalnego papieru do soczewek do dalszego czyszczenia, jeśli jest taka potrzeba.



**OSTRZEŻENIE:** Przed montażem optyki lub akcesoriów upewnij się, że broń jest rozładowana (komora nabożowa jest pusta a magazynek wyjęty).



**OSTRZEŻENIE:** Nieprawidłowy montaż części lub akcesoriów broni może prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała. Jeśli nie jesteś odpowiednio przeszkolony w zakresie montażu tych części, zleć ich montaż rusznikarzowi lub płatnerzowi.

## CZTERY ZASADY BEZPIECZNEGO OBCHODZENIA SIĘ Z BRONIĄ

1. Zawsze traktuj broń palną tak, jakby była załadowana.
2. Nie pozwól, aby wylot lufy był skierowany w coś, do czego nie zamierzasz strzelać.
3. Trzymaj palec poza spustem, dopóki celownik nie znajdzie się na celu.
- 9 4. Bądź pewien swojego celu i tego, co znajduje się za nim.

**NOTATKI:**



## DOŻYWOTNIA GWARANCJA

Twój kolimator Primary Arms Classic Series Micro jest objęty dożywotnią gwarancją Primary Arms. Jeżeli wada związana z materiałami, wykonaniem czy zużyciem, doprowadziła do nieprawidłowego działania produktu, Primary Arms naprawi lub wymieni produkt. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie [www.primaryarmsoptics.com](http://www.primaryarmsoptics.com)