

WYMIANA ŚCIERNIWA

Zdemontuj prowadnicę kątową, wysuwając ją w kierunku do siebie (widok od czoła ostrzałki). Unieś pokrywę ostrzałki do góry. W ten sposób uzyskujemy dostęp do tarcz ostrzących. Delikatnie zdejmij gumowy napinacz, za pomocą śrubokrętu odkręć plastikowy element ustalający, następnie usuń zużytą tarczę i zastąp ją nową. Zamontuj element ustalający, delikatnie zamocuj gumowy napinacz. Opuść pokrywę i umieść prowadnicę kątową.

Tarcze ścierne są dwustronne. Zaleca się, by po każdym użyciu ostrzałki za pomocą suchej szmatki oczyścić wewnętrzne i zewnętrzne elementy z pyłu szlifierskiego, który jest wytwarzany podczas ostrzenia.

Uwaga! Podczas ostrzenia zaleca się używania okularów ochronnych. Ostrzenie powinno być przeprowadzane z dala od żywności.

