



# **Ostrzałka Quick Fix LCSTC-CG**

**Instrukcja obsługi**

**Ważne:** Nie spiesz się i uważaj na to, co robisz. Ostrzenie noży może być niebezpieczne.

Ustaw ostrzałkę na płaskiej i stabilnej powierzchni, na wygodnej wysokości. Chwyć mocno ostrzałkę, trzymając palce z dala od ostrza. Trzymaj ostrze poziomo, wykonując ruchy przypominające krojenie chleba. Wywieraj umiarkowany nacisk podczas przeciągania ostrza przez szczeliny.

**Krok 1:** Aby naostrzyć krawędź tnącą, przeciągnij ostrze 3-4 razy przez szczelinę z szarym węglikiem wolframu.

**Krok 2:** Aby wypolerować ostrze, obróć ostrzałkę i przeciągnij ostrze 3-4 razy przez szczelinę Crock Stick® z białym, ceramicznym materiałem ściernym.

**Krok 3:** Wyczyść dokładnie krawędź tnącą po ostrzeniu.

**UWAGA:** Przeczytaj instrukcję dołączoną do ostrzałki przed użyciem.

**UWAGA:** Ostrzenie noży jest niebezpieczne. Prawidłowo używana ostrzałka nie wyrządzi Ci krzywdy, ale nieostrożne obchodzenie się z ostrzem może spowodować obrażenia.