

INSTRUKCJE I OSTRZEŻENIA

AKCESORIA DO TRENAŻERÓW STRZELECKICH (KABURA, ADAPTER, TIMERY)

Aksesoria do trenerów strzeleckich, takie jak kabury, adaptory i timery, są przeznaczone do wspierania treningu strzeleckiego, umożliwiając bezpieczne i efektywne doskonalenie umiejętności w warunkach kontrolowanych.

Użytkowanie:

Dopasuj akcesoria do rodzaju trenera i broni treningowej, zgodnie z instrukcjami producenta. Regularnie kalibruj urządzenia elektroniczne, takie jak timery, aby zapewnić ich prawidłowe działanie. Używaj kabur i adapterów zgodnie z przeznaczeniem, upewniając się, że są właściwie zamocowane.

Konserwacja:

Czyść kabury i adaptory miękką, wilgotną ściereczką, unikając ostrych detergentów, które mogą uszkodzić materiał. Dla urządzeń elektronicznych sprawdzaj stan baterii i wymieniaj je w razie potrzeby.

Przechowywanie:

Przechowuj akcesoria w suchym miejscu, chroniąc je przed kurzem, wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi.

Ostrzeżenia:

Używaj akcesoriów wyłącznie z trenerami i urządzeniami kompatybilnymi z danym modelem. Sprawdź stan techniczny kabur, adapterów i timerów przed każdą sesją treningową. Nie stosuj nadmiernej siły przy montażu akcesoriów, aby zapobiec ich uszkodzeniu. Chronić urządzenia elektroniczne przed zalaniem i ekstremalnymi temperaturami. Upewnij się, że trening odbywa się w bezpiecznym środowisku, z dala od osób postronnych.