

INSTRUKCJE I OSTRZEŻENIA

OSTRZAŁKI I AKCESORIA

Ostrzałki kieszonkowe, kamienie wodne, płytki, pręty diamentowe i ceramiczne są przeznaczone do precyzyjnego ostrzenia noży, narzędzi oraz innych ostrzy.

Użytkowanie

Dopasuj typ ostrzałki do materiału, z którego wykonano ostrzone narzędzie. Korzystając z ostrzałki, zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta. W przypadku kamieni wodnych przed użyciem zanurz je w wodzie na zalecany czas. Po użyciu usuń pozostałości metalu i zabrudzenia, używając wilgotnej ściereczki lub wody. Regularnie sprawdzaj powierzchnię ostrzałki, aby zapobiec gromadzeniu się osadów, które mogą zmniejszać skuteczność narzędzia. Przechowuj ostrzałki w suchym miejscu, unikając kontaktu z wilgocią, która może prowadzić do korozji lub uszkodzenia materiału. Ostre narzędzia i ostrzałki przechowuj poza zasięgiem dzieci.

Ostrzeżenia

Zachowaj ostrożność podczas ostrzenia, trzymając ostrze z dala od dłoni i innych części ciała. Używaj stabilnego podłoża, aby zapobiec przesuwaniu się ostrzałki w trakcie pracy. Nadmierny nacisk podczas ostrzenia może prowadzić do uszkodzenia ostrza lub ostrzałki. Stosuj odpowiednią ostrzałkę do danego typu ostrza – niektóre materiały mogą wymagać specjalistycznych narzędzi. Regularnie sprawdzaj ostrzałkę pod kątem uszkodzeń – zniszczona powierzchnia może obniżyć efektywność ostrzenia lub uszkodzić ostrze.