

INSTRUKCJE I OSTRZEŻENIA

MANIERKI I PIERSIÓWKI

Manierki i piersiówki służą do przechowywania oraz przenoszenia napojów podczas aktywności outdoorowych, takich jak biwaki, wędrówki czy kempingi.

Pielęgnacja i konserwacja

Przed pierwszym użyciem dokładnie wypłucz produkt ciepłą wodą z delikatnym detergentem. Po każdym użyciu opróżnij i dokładnie umyj produkt, usuwając resztki płynów. Używaj łagodnych detergentów i miękkiej gąbki, aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznej powłoki. Pozostaw produkt do całkowitego wyschnięcia przed przechowywaniem, aby zapobiec rozwojowi pleśni i zapachów. Przechowuj w suchym miejscu, z dala od źródeł intensywnego ciepła i światła słonecznego.

Ostrzeżenia

Manierki i piersiówki są przeznaczone wyłącznie do płynów spożywczych. Unikaj pozostawiania napełnionych produktów w miejscach narażonych na wysoką temperaturę. Regularnie sprawdzaj stan korka, uszczelki i wnętrza produktu. Ostre narzędzia mogą uszkodzić materiał piersiówki lub manierki.