

INSTRUKCJE I OSTRZEŻENIA

WĘDZARNIE

Wędzarnie to urządzenia służące do przygotowywania wędzonych potraw w warunkach domowych, zapewniające aromatyczny smak i zapach.

Bezpieczeństwo elektryczne

Nie podłączać urządzenia, które zostało uszkodzone podczas transportu. Skontaktować się z serwisem w przypadku usterki. Przewody i kable nie mogą dotykać wędzarki. Urządzenie musi być uziemione i podłączone do sieci elektrycznej z wyłącznikiem różnicowo-prądowym.

Bezpieczeństwo termiczne

Nie dotykać gorących powierzchni. Używaj rękawic ochronnych. Unikać kontaktu z łatwopalnymi materiałami. Przed czyszczeniem należy odczekać, aż urządzenie ostygnie.

Bezpieczne umiejscowienie

Umieścić wędzarnię na niepalnym podłożu. Zapewnić odstęp 1 m od ścian i innych obiektów. Nie używać urządzenia w zamkniętych pomieszczeniach ani podczas opadów atmosferycznych.

Bezpieczeństwo użytkowania

Używać wyłącznie do wędzenia żywności. Nie dopuszczać dzieci i zwierząt do urządzenia. Nie pozostawiać urządzenia włączonego bez nadzoru. Po każdym użyciu dokładnie wyczyścić.

Ostrzeżenia

Nie przekraczać maksymalnej temperatury 120°C. Nie używać niezalecanych akcesoriów. Nie używać wędzarni jako piekarnika. Nie przenosić urządzenia podczas pracy.