

INSTRUKCJE I OSTRZEŻENIA

WŁĄCZNIKI ŻELOWE

Włłączniki żelowe służą do sterowania latarkami, umożliwiając ich wygodne włączanie i wyłączenie w sytuacjach wymagających precyzyjnej obsługi.

Użytkowanie

Podłącz włącznik żelowy do dedykowanego portu w latarce zgodnie z instrukcją producenta. Upewnij się, że przewód włącznika jest odpowiednio zabezpieczony, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych. W przypadku modeli taktycznych upewnij się, że włącznik jest prawidłowo zamocowany na sprzęcie.

Konserwacja

Regularnie czyść włącznik wilgotną ściereczką, usuwając zabrudzenia i kurz. Sprawdzaj stan przewodu oraz przycisków – wymień uszkodzone elementy, aby zachować pełną funkcjonalność.

Ostrzeżenia

Używaj włącznika wyłącznie z kompatybilnymi latarkami, aby uniknąć uszkodzeń. Unikaj nadmiernego zginania przewodu, a jeśli włącznik nie jest wodoodporny, zabezpiecz go przed wilgocią. Przed każdym użyciem upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo połączone i działają poprawnie.