

INSTRUKCJE I OSTRZEŻENIA

KUCHENKI TURYSTYCZNE I AKCESORIA

Kuchenki turystyczne są przeznaczone do użytku na świeżym powietrzu, idealne na biwakach, wędrownkach i innych aktywnościach outdoorowych. Dzięki nim możesz szybko przygotować posiłki, podgrzać wodę lub gotować w różnych warunkach. Akcesoria takie jak stojaki do kuchenek, palniki czy osłony wspomagają ich funkcjonalność, zapewniając stabilność, bezpieczeństwo i wygodę użytkowania.

Pielęgnacja i obsługa

Po każdym użyciu wyczyść kuchenkę i akcesoria z resztek paliwa, tłuszczu lub zabrudzeń za pomocą wilgotnej ściereczki i delikatnego detergentu. Przechowuj kuchenkę w suchym miejscu, upewniając się, że wszystkie elementy są suche. Używaj wyłącznie paliwa lub gazu zalecanego przez producenta.

Zasady bezpieczeństwa

Używaj kuchenki wyłącznie na otwartej przestrzeni, w dobrze wentylowanym miejscu. Ustaw kuchenkę na stabilnej, równej powierzchni, z dala od łatwopalnych materiałów. Nigdy nie zostawiaj kuchenki bez nadzoru i przechowuj paliwo z dala od źródeł ciepła oraz dzieci.