

INSTRUKCJE I OSTRZEŻENIA

SIEDZISKA, STOŁKI, KRZESŁA

Siedziska, stołki i krzesła przeznaczone są do zapewnienia wygody podczas aktywności na świeżym powietrzu, w tym biwaków, polowań czy wypraw w terenie. Produkty są lekkie, przenośne i łatwe w użytkowaniu.

Użytkowanie:

Ustaw siedzisko na stabilnej, równej powierzchni, aby zapewnić bezpieczeństwo i zapobiec przewróceniu. Upewnij się przed użyciem, że mechanizmy składania i blokowania są ustawione w prawidłowych pozycjach.

Czyszczenie:

Czyść ramę i siedzisko wilgotną ściereczką z użyciem łagodnego detergentu. Unikaj ostrych środków chemicznych, które mogą uszkodzić materiały. Regularnie sprawdzaj stan techniczny stelaża i tkanin, zwracając uwagę na pęknięcia, przetarcia i luźne elementy. Przechowuj produkt w suchym miejscu, chroniąc go przed wilgocią i ekstremalnymi temperaturami.

Ostrzeżenia:

Bezpieczeństwo użytkowania: Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia podanego przez producenta. Nie używaj produktu na nierównej lub śliskiej powierzchni, aby uniknąć wypadków. Zachowaj ostrożność podczas składania i rozkładania, aby uniknąć przytraśnięcia palców. Unikaj długotrwałego narażania produktu na działanie wilgoci i promieni słonecznych, co może osłabić materiały. Produkt nie jest przeznaczony do zabawy – dzieci powinny używać go wyłącznie pod nadzorem dorosłych. Przestrzeganie powyższych zaleceń pozwoli na długotrwałe i bezpieczne użytkowanie siedzisk, stołków i krzesel w różnych warunkach terenowych.