

# INSTRUKCJE I OSTRZEŻENIA

## ŚRODKI I PRZYRZĄDY DO CZYSZCZENIA GRILLA

Środki i przyrządy do czyszczenia grilla służą do utrzymania urządzenia w czystości oraz zapobiegają gromadzeniu tłuszczu, brudu i resztek jedzenia, co wpływa na jego wydajność i czas eksploatacji. Regularne czyszczenie pomaga w utrzymaniu higieny przy przygotowywaniu potraw.

### **Użytkowanie**

Upewnij się, że grill ostygł, ale jest jeszcze lekko ciepły – ciepło ułatwia usuwanie zabrudzeń. Zabezpiecz otaczającą przestrzeń, aby uniknąć zabrudzenia powierzchni wokół grilla. Załóż rękawice ochronne, aby chronić skórę przed środkami chemicznymi i ostrymi narzędziami.

### **Konserwacja i przechowywanie**

Po każdym użyciu umyj szczotki, gąbki i inne narzędzia, aby zapobiec nagromadzeniu się brudu. Przechowuj przyrządy w suchym miejscu, aby uniknąć ich uszkodzenia. Regularnie sprawdzaj stan włosia szczotek i wymieniaj je w przypadku zużycia.

### **Ostrzeżenia**

Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami/zaleceniami znajdującymi się na etykiecie środka. Stosuj wyłącznie środki przeznaczone do czyszczenia grilli – inne mogą uszkodzić powierzchnie lub pozostawić szkodliwe pozostałości. Pracuj w dobrze wentylowanym miejscu, aby uniknąć wdychania oparów chemicznych. Nie używaj ostrych narzędzi czyszczących, które mogą zarysować powłokę grilla. Upewnij się, że grill jest całkowicie suchy przed ponownym użyciem, aby zapobiec powstawaniu korozji i nieprzyjemnym zapachom. Przed ponownym użyciem grilla, upewnij się, że wszystkie środki czyszczące zostały dokładnie usunięte.