

INSTRUKCJE I OSTRZEŻENIA

WORKI WODOSZCZELNE

Worki wodoszczelne służą do ochrony przedmiotów przed wilgocią, wodą, piaskiem i zabrudzeniami podczas aktywności outdoorowych, takich jak kajakerstwo, żeglarstwo, biwakowanie czy trekking. Idealne do przechowywania odzieży, sprzętu elektronicznego, dokumentów i innych cennych przedmiotów.

Pielęgnacja i konserwacja

Przed włożeniem przedmiotów upewnij się, że worek jest czysty i suchy w środku. Po użyciu usuń brud, piasek lub sól za pomocą czystej wody i miękkiej ściereczki. Wyszuszyć worek przed przechowywaniem, aby zapobiec rozwojowi pleśni i nieprzyjemnym zapachom. Przechowuj w chłodnym, suchym miejscu, unikając bezpośredniego światła słonecznego, które może osłabić materiał.

Ostrzeżenia

Nie przechowuj ostrych lub szorstkich przedmiotów, które mogą uszkodzić materiał worka. Worki nie są przeznaczone do długotrwałego zanurzenia w wodzie ani dużego ciśnienia wody. Unikaj kontaktu z ogniem lub wysoką temperaturą, które mogą osłabić lub stopić materiał. Przed każdym użyciem sprawdź, czy zamknięcie jest prawidłowe i czy worek nie ma uszkodzeń.