

## Instrukcje i ostrzeżenia

### Fotopułapka

#### Zasady bezpieczeństwa i ostrzeżenia

Nieprawidłowe użytkowanie fotopułapki i akcesoriów może prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub innych niebezpiecznych sytuacji. Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem i przestrzegaj ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa.

- Dzieci i inne nieupoważnione osoby nie powinny używać fotopułapki.
- Nie należy używać uszkodzonej fotopułapki. Wyłącz urządzenie, jeśli ulegnie uszkodzeniu lub do jego wnętrza dostaną się ciała obce lub woda, aby uniknąć porażenia prądem, pożaru lub wybuchu.
- Używanie zewnętrznych źródeł zasilania może prowadzić do porażenia prądem lub pożaru. Upewnij się, że urządzenie i zasilacz są suche i zapewnij przepływ powietrza (nie zasłaniaj urządzenia innymi przedmiotami). Nie używaj zewnętrznych źródeł zasilania podczas burzy, aby uniknąć porażenia prądem i innych niebezpiecznych sytuacji.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj, nie ściskaj urządzenia i nie przebijaj jego obudowy.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać żrących środków czyszczących.
- Chroń urządzenie i akumulatory przed wysokimi temperaturami i trzymaj z dala od łatwopalnych materiałów, aby uniknąć pożaru lub wybuchu.
- Nie rozkładaj fotopułapki na części i nie próbuj naprawiać jej samodzielnie. Skontaktuj się z serwisem lub sprzedawcą.
- Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, fotopułapkę należy zamontować w bezpiecznym miejscu.
- Urządzenie posiada zabezpieczenie przed deszczem i może być używane na zewnątrz. Urządzenia nie należy zanurzać w wodzie. Nie montuj fotopułapki do góry nogami. Zamknij wszystkie osłony i zaślepki przed użyciem.
- Fotopułapkę należy przechowywać w suchym miejscu. Wyjmij akumulator/baterie przed przechowywaniem.
- Uszkodzenia spowodowane przez użytkownika nie są objęte gwarancją.
- Nie wyrzucaj fotopułapki i akcesoriów do odpadów komunalnych.
- Urządzenie należy użytkować i utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.