

## Instrukcje i ostrzeżenia

### Dehydrator

Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją. Przed pierwszym użyciem zaleca się umycie rusztów pod bieżącą wodą.

#### Zasady bezpieczeństwa i ostrzeżenia

W trakcie użytkowania urządzeń elektrycznych należy przestrzegać poniższych zaleceń:

- Zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu z gorącymi powierzchniami urządzenia.
- W celu uniknięcia porażenia elektrycznego nie zatapiaj urządzenia, lub jego stałych elementów, jak przewód zasilający w wodzie, czy innym płynie.
- Stosuj tylko i wyłącznie przewód zasilający dołączony do urządzenia przez producenta. Korzystanie z nieoryginalnych części może spowodować uszkodzenie urządzenia, którego nie obejmuje zakres gwarancji.
- Nie podłączaj urządzenia do sieci zasilającej o innych parametrach niż podane na tabliczce znamionowej. Zastosowanie prądu o innej częstotliwości, czy napięciu może spowodować uszkodzenia, które nie wchodzą w zakres gwarancji.
- Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękami.
- Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci, pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł otwartego ognia, grzejników, kuchenek.
- Dehydrator ustaw na płaskiej i równej powierzchni zachowując odstęp co najmniej 10 cm od innych urządzeń, czy mebli.
- Przed myciem elementów urządzenia odłącz je od sieci elektrycznej i odczekaj kilka minut, aż dehydrator ostygnie.
- Nie należy modyfikować elementów mechanicznych, czy elektrycznych urządzenia. Wiąże się to z utraceniem gwarancji.
- Otworzenie drzwiczek dehydratora zatrzymuje działanie urządzenia. Na wyświetlaczu pokaże się symbol F1 E1. Po ponownym zamknięciu dehydrator wznowi pracę. Jeżeli urządzenie nie wyłącza się po otwarciu drzwiczek odłącz zasilanie i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Unikaj manipulowania przy otworach wentylatorów w trakcie pracy urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia, lub zagrożenie dla zdrowia. • Nie przemieszczaj dehydratora w trakcie pracy.
- Nie należy włączać urządzenia, w przypadku, gdy uszkodzony jest jakikolwiek element elektryczny, jak przewód. Jeśli dojdzie do takiego uszkodzenia niezwłocznie skontaktuj się z autoryzowanym serwisem w sprawie wymiany.
- Używaj urządzenia tylko z oryginalnymi częściami dostarczonymi przez autoryzowanego dystrybutora marki ZYLE™.
- Urządzenie przeznaczone jest do pracy w domu. Nie należy stosować go na dworze.

- Przed włączeniem urządzenia upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa w niebezpieczny sposób z blatu stołu i nie dotyka gorących powierzchni.
- Przewód zasilający należy podłączyć w pierwszej kolejności do urządzenia, a następnie do sieci elektrycznej. Przed odłączeniem urządzenia z sieci należy upewnić się, że zostało wyłączone.

### **Wskazówki użytkowania**

W celu uniknięcia niebezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych zaleceń:

- Nie czyść korpusu urządzenia wodą. Używaj wilgotnej szmatki, lub ręcznika papierowego.
- Nie używaj urządzenia w wilgotnym pomieszczeniu. Pamiętaj o zapewnieniu dostępu świeżego powietrza i odpowiedniej wentylacji pokoju.
- Stosuj gniazdo zasilające o minimalnej przepustowości 10 Amperów. Nie należy stosować przedłużaczy, czy rozgałęźników o słabszych parametrach.
- Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych, w trakcie pracy urządzenia. Pamiętaj by tylna ścianka urządzenia nie przylegała do ściany.
- W trakcie podłączania urządzenia upewnij się, że włącznik wskazuje „OFF”.
- Nie przetrzymuj żywności przez dłuższy okres wewnątrz urządzenia, po jego wyłączeniu. Przenieś wysuszone produkty do odpowiednich opakowań.
- Wysuszone produkty należy przechowywać w suchym pomieszczeniu w miejscu nie wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

### **Sposób użycia**

- Postaw urządzenie na suchej, płaskiej i równej powierzchni. Pamiętaj, by zachować odstęp między dehydratorem a innymi urządzeniami, ścianami i meblami. • Otwórz drzwiczki, by umieścić ruszty w dehydratorze. Trzymając ruszt poziomo wsuń go między wybrane prowadnice.
- Rozłóż produkty w miarę możliwości równomiernie i ściśle na rusztach
- Pamiętaj, że dehydratacja powoduje zmniejszenie objętości produktu.
- Dla najlepszego efektu pokrój produkty na części o równej wielkości.
- Zaleca się używanie osobnych rusztów na różne rodzaje produktów.
- Nie należy przekraczać masy 250g na każdym ruszcie.
- Podłącz do sieci elektrycznej przy użyciu gniazda o przepustowości minimum 10 Amperów. Jeśli zamierzasz użyć przedłużacza, lub rozgałęźnika upewnij się, że jest przystosowany do przekazywania prądu powyżej 10 Amperów.
- Włącz urządzenie przy pomocy przycisku ON/OFF.