

INSTRUKCJE I OSTRZEŻENIA

Broń palna (broń krótka, karabiny, strzelby, broń czarnoprochowa)

Broń palna, w tym broń krótka, karabiny, strzelby oraz broń czarnoprochowa, jest przeznaczona do celów sportowych, myśliwskich, obronnych oraz kolekcjonerskich. Każdy typ broni charakteryzuje się różnymi wymaganiami co do przechowywania, obsługi i konserwacji.

Pielęgnacja, konserwacja i obsługa:

Regularnie czyść broń, usuwając pozostałości po prochu i innych materiałach, szczególnie z lufy i komory naboju. Do czyszczenia używaj odpowiednich środków czyszczących oraz narzędzi zgodnych z typem broni. Przechowuj broń w suchym miejscu, aby zapobiec korozji. Używaj smarów lub olejów przeznaczonych do broni, aby zapewnić jej długotrwałą sprawność. Przed czyszczeniem oraz podczas transportu i przechowywania upewnij się, że broń jest rozładowana. Przed użyciem sprawdzaj stan techniczny broni. Przed każdym użyciem upewnij się, że broń jest załadowana odpowiednią amunicją.

Ostrzeżenia:

Zawsze traktuj broń jakby była załadowana. Nigdy nie kieruj lufy w kierunku innych osób, nawet jeśli broń jest rozładowana. Zachowuj szczególną ostrożność przy manipulowaniu bronią – trzymaj palce z dala od spustu, dopóki nie będziesz gotów do strzału. Nigdy nie używaj broni pod wpływem alkoholu, narkotyków ani innych substancji wpływających na zdolności psychofizyczne. Broń powinna być przechowywana w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem osób nieuprawnionych do jej używania, najlepiej w zamkniętej szafie lub sejfie broni. Podczas transportu broń powinna być rozładowana i zabezpieczona. W przypadku jakichkolwiek problemów z bronią (np. zacięcia, uszkodzenia) niezwłocznie skontaktuj się z profesjonalnym serwisem. W razie jakiegokolwiek awarii nie próbuj naprawiać broni samodzielnie. Zawsze upewnij się, że pole strzału jest czyste i wolne od przeszkód. Zawsze używaj odpowiedniego sprzętu ochronnego (np. ochrony słuchu, okularów ochronnych).