

INSTRUKCJE I OSTRZEŻENIA

AKCESORIA DO WĘDZARNI

Aksesoria do wędzarni wspierają proces wędzenia, poprawiając wygodę i efektywność przygotowywania produktów wędzonych. W skład takich akcesoriów mogą wchodzić haki, ruszty, tacki ociekowe, termometry, generatory dymu, miarki do soli oraz mieszanki przypraw.

Użytkowanie

Przed pierwszym użyciem dokładnie umyj wszystkie akcesoria wodą z dodatkiem delikatnego detergentu, a następnie osusz. Upewnij się, że akcesoria są kompatybilne z modelem wędzarni i zostały prawidłowo zamontowane zgodnie z instrukcją producenta. Utrzymuj odpowiednią odległość produktów w wędzarni, aby umożliwić swobodny przepływ dymu. Upewnij się, że temperatura wewnątrz wędzarni nie przekracza zalecanych wartości dla danego produktu. Podczas obsługi gorących akcesoriów używaj rękawic ochronnych, aby uniknąć oparzeń. Korzystaj wyłącznie z drewna przeznaczonego do wędzenia, unikając materiałów lakierowanych czy impregnowanych.

Ostrzeżenia

Przechowuj akcesoria w suchym i chłodnym miejscu. Regularnie czyść akcesoria, zwłaszcza te, które mają kontakt z żywnością. Unikaj agresywnych detergentów. Zawsze postępuj zgodnie z zaleceniami producenta wędzarni oraz akcesoriów, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie. Regularnie sprawdzaj stan techniczny akcesoriów. Nie używaj uszkodzonych akcesoriów. Nie dotykaj rozgrzanych akcesoriów gołymi rękami. Chroń przed dziećmi.