

INSTRUKCJE I OSTRZEŻENIA

Zegary

- Ustaw zegar na stabilnej powierzchni lub zawieś (postępuj zgodnie z zaleceniami producenta i przeznaczeniem zegara).
- Nie wystawiaj zegara na działanie wilgoci. Nie zanurzaj w wodzie. Nie upuszczaj. Może dojść do uszkodzenia mechanizmu.
- Wymień wyczerpane baterie na nowe. Używaj baterii tego samego rodzaju (wskazanego przez producenta). Nie mieszaj nowych baterii ze starymi. Przed przechowywaniem zegara wyjmij baterie, aby zapobiec wyciekowi elektrolitu. Utylizuj baterie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie wyrzucaj zużytych baterii do odpadów komunalnych. Przechowuj baterie poza zasięgiem dzieci.