

INSTRUKCJE I OSTRZEŻENIA

ŁOPATKI, SAPERKI

Łopatki i saperki służą do wykonywania różnych zadań terenowych, takich jak kopanie, przygotowywanie miejsca na ognisko, zakopywanie odpadków, czy prace ogrodowe. Kompaktowa konstrukcja umożliwia łatwe przenoszenie i przechowywanie.

Użytkowanie

Przed użyciem upewnij się, że wszystkie ruchome elementy, takie jak składane części, są prawidłowo zablokowane. Używaj narzędzia zgodnie z przeznaczeniem – unikaj nadmiernego obciążania, które może prowadzić do uszkodzenia. Po każdym użyciu usuń resztki ziemi, piasku lub innych zabrudzeń.

Konserwacja

Regularnie sprawdzaj stan narzędzia – w przypadku oznak zużycia lub uszkodzenia, takich jak luzy w mechanizmie składania, skontaktuj się z serwisem lub wymień narzędzie. W przypadku modeli metalowych zaleca się okresowe smarowanie ruchomych części.

Ostrzeżenia

Nie używaj uszkodzonych narzędzi – mogą one stwarzać ryzyko wypadku. Zachowaj ostrożność podczas składania, aby uniknąć przypadkowego skaleczeń. Narzędzie może być niebezpieczne – trzymaj je w miejscu niedostępnym dla dzieci.