

# Instrukcja STRATOSPHERE

## 1. MASZTY

Zepnij ze sobą poszczególne części masztu, tak aby utworzyć dwa zestawy pałków. Przelóż pałki przez kanały w górnej części norki, zgodnie z oznaczeniami kolorystycznymi. Przelóż końcówki pałków przez oczka taśm mocujących.



## 2. SZPILKI

Norkę Stratosphere można użytkować bez szpilek, jednak lepiej sprawdza się przytwierdzona do podłoża, ponieważ materiał jest odpowiednio napięty. Najważniejsze są szpilki w okolicach głowy - napięcie materiału umożliwia prawidłową wentylację. Materiał Stratosphere jest paroprzepuszczalny, ale nie przepuszcza powietrza, dlatego otwory wentylacyjne są istotne dla jego odpowiedniej cyrkulacji.



## 3. WODA

Właściwe zakotwiczenie pomoże również zapobiegać gromadzeniu wody - odpowiednie napięcie materiału sprawi, że woda będzie swobodnie spływać po konstrukcji.



# Instrukcja STRATOSPHERE

## 4. LISTWA OCHRONNA ZAMKA

Po wielokrotnym rozłożeniu Stratosphere może zdarzyć się, że zapinana na rzep listwa ochronna zamka będzie nierówna. W takim wypadku należy wejść do norki, a następnie kilkakrotnie zapiąć i rozpiąć zamek upewniając się, że mocowania rzepów zostały wyrównane i odpowiednio połączone z listwą. Usztywniona listwa zapewnia lepszą ochronę przed spływającą wodą.



## 5. KONDENSACJA

Ze względu na kompaktową konstrukcję norki oraz właściwości materiału istnieje ryzyko kondensacji. Jest ona zależna od różnicy temperatur wewnątrz i na zewnątrz. Im wyższa różnica, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia kondensacji.



## 6. WENTYLACJA

Ryzyko kondensacji można minimalizować poprzez odpowiednią wentylację. Jeżeli pozwalają na to warunki, pozostaw moskitierę odsłoniętą, aby wykorzystać ją do większego przepływu powietrza. Korzystając z norki przez kolejne dni, w miarę możliwości, wietrz śpiwór i wewnątrz Stratosphere, aby pozbyć się zalegającej wilgoci.



## 7. PRZEGRZANIE

Przegrzanie może również powodować powstawanie nadmiaru wilgoci, dlatego ważny jest dobór odpowiedniego śpiwora do warunków.



## DEMONTAŻ

Wyciągnij szpilki. Usuń pałaki z oczek taśm mocujących. **WYPCHNIJ (nie ciągnij)** pałaki z kanałów, a następnie je rozłącz. Połóż materiał płasko, zagnij boczne krawędzie, a następnie ciasno zroluj zaczynając od dołu. Upewnij się, że między materiałem nie pozostało powietrze.