

1 OSTRZENIE

Umieść nóż w karbidowej szczelinie ostrzącej i przeciągnij ostrze noża od nasady klingi do czubka, stosując średni nacisk.

WSKAZÓWKI

Przesuń czerwony przycisk w lewą stronę, aby zwolnić blokadę. To pozwoli wypukłemu mechanizmowi węgla podążać za krzywą ostrza oraz usprawnić usuwanie opiłków podczas intensywnego ostrzenia. Przesuń czerwony przycisk w prawą stronę, aby uruchomić blokadę, co pozwoli na zmniejszenie poziomu ścieralności ostrzałki w przypadku delikatnego ostrzenia.

2 OSEŁKA

Podczas używania osetki wykonuj te same kroki, co powyżej.

WSKAZÓWKI

Do ponownego ostrzenia używaj wyłącznie osetki ceramicznej.

3 OSTRZA ZĄBKOWANE

Stożkowy diamentowy pręt może zostać użyty do ostrzenia ostrzy ząbkowanych oraz pozostałych narzędzi funkcyjnych, wymagających ostrzenia.

WIĘCEJ WSKAZÓWEK

- ▶ Ostrza ząbkowane również można ostrzyć za pomocą ceramicznej osetki - przyłóż płaską stronę ząbkowania do ceramicznego pręta i użyj bardzo lekkiego nacisku do gratowania.
- ▶ Pozostałe narzędzia, takie jak sekatory ogrodowe, mogą być ostrzone za pomocą stożkowego pręta diamentowego. Stosując delikatny nacisk przesuń ścierniwo po szlifie krawędzi tnącej, kontynuuj, aż będzie wystarczająco ostre.

FUNKCJE

- 1 WYPUKŁY WĘGLIK
- 2 CERAMICZNA OSEŁKA
- 3 STOŻKOWY PRĘT DIAMENTOWY
- 4 BLOKADA
- 5 OTWÓR NA SMYCZ

