



⚠ **OSTRZEŻENIE:** Przed przystąpieniem do montażu lub konserwacji niniejszego kolimatora upewnij się, że broń jest rozładowana, a bezpiecznik broni znajduje się w pozycji "bezpiecznej".

Montaż celownika

- Poluzuj śrubę montażową za pomocą dołączonego klucza sześciokątnego.
- Zamontuj celownik na szynie broni, dokręcając śrubę montażową. Upewnij się, że śruba jest umieszczona w rowku szyny dla prawidłowego dopasowania.
- Aby uniknąć nadmiernego dokręcenia, dokręć śrubę dopóki nie napotkasz lekkiego oporu, a następnie dokręć o dodatkowe $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ obrotu (moment obrotowy 20 in-lbs).

Obsługa i zerowanie

Obsługa: Obróć pokrętkę, aby włączyć celownik i dostosować jasność. Pamiętaj, aby po użyciu ustawić pokrętkę z powrotem w pozycji "0", aby wyłączyć celownik i oszczędzać baterię.

Regulacja pozioma: Obróć boczną wieżyczkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby przesunąć punkt trafienia w prawo lub zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby przesunąć punkt trafienia w lewo.

Regulacja pionowa: Obróć górną wieżyczkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby przesunąć punkt trafienia w górę lub zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby przesunąć punkt trafienia w dół.

Zerowanie: Kolimator RD-50 zwykle wymaga nieznacznej regulacji w celu wyzerowania, kiedy jest prawidłowo zamontowany.

1. Odstoń wieżyczki regulacji pionowej i poziomej, zdejmując ich nakrętki. Ustaw cel na odległości 25 jardów i oddaj 3 strzały w jego środek.
2. Znajdź środek punktów trafienia i dokonaj odpowiednio regulacji pionowej i poziomej. Na 25 jardach, każde "kliknięcie" regulacji przesunie punkt trafienia o około 1/4 cala. Jeśli punkt trafienia jest o 1 cal za nisko, należy przesunąć go "w górę" o 4 kliknięcia.
3. Powtarzaj kroki 1 i 2, dopóki Twój celownik nie będzie wyzerowany. Zaniechaj regulacji pionowej i poziomej, jeżeli napotkasz opór. Może to uszkodzić celownik.
4. Obróć pokrętkę do pozycji „wyłączonej” i sprawdź, czy celownik jest nadal prawidłowo zamontowany na broni. Nałóż z powrotem nakrętki wieżyczek.

- Jeśli planujesz zamontować celownik na stałe, zalecamy użycie Blue Loctite na śrubie.

Instalacja baterii

- Aby zdjąć pokrywę przedziału baterii, obróć ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Włóż baterię znakiem (+) skierowanym w stronę pokrywki (Rodzaj baterii CR2032).
- Dokręć pokrywę ręcznie lub za pomocą monety. Nie dokręcaj zbyt mocno.



Gwarancja

Produkty AT3 Tactical są objęte dożywotnią gwarancją. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie at3tactical.com/warranty. Jeśli masz jakieś problemy lub potrzebujesz wymiany produktu, skontaktuj się z AT3 Tactical.