

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

Paralizator USB Electro Max Punch Shock 3 mln V z  
latarką (495-002)

***ELECTRO***  ***MAX***<sup>™</sup>

DYSTRYBUTOR




41-253 Czeladź, Polska

Ul. Wiejska 46

tel: +48 32 265 22 00

sklep@kolba.pl

## Budowa



Produkt spełnia wymogi EU. Nie wolno wyrzucać ze zwykłymi odpadami, wymaga odpowiedniej utylizacji i profesjonalnego recyklingu.

## Instrukcja obsługi i utylizacji

Przed pierwszym użyciem, urządzenie należy naładować. Do ładowania należy wykorzystywać kabel znajdujący się w zestawie.

### Uwaga:

**Podczas ładowania akumulatora zabrania się korzystania z urządzenia.**

### Rozpoczęcie pracy:

Urządzenie włączane i wyłączane jest za pomocą suwakowego przełącznika ON / OFF znajdującego się na górze obudowy. Włącznik ma 3 pozycje ustawienia:

- dolna pozycja OFF – urządzenie wyłączone
- środkowa pozycja, aktywuje tryb latarki
- górna pozycja aktywuje tryb paralizatora
- Wysłunięcie zawleczeni bezpieczeństwa wyłącza całkowicie urządzenie

**Łuk elektryczny paralizatora powinien być wyzwalany jednorazowo nie dłużej niż 5 sekund.**

Ładowanie urządzenia:

1. Ustaw włącznik w pozycji OFF.
2. Podłącz znajdujący się w komplecie kabel do portu ładowania oraz gniazda USB.

Do zniechęcania agresora bardzo często wystarczy sam widok i charakterystyczny dźwięk łuku elektrycznego. Aby porazić napastnika prądem, należy przyłożyć elektrody urządzenia do ciała lub odzieży i aktywować impuls elektryczny. Porażenie elektryczne zakłóca pracę układu nerwowego, w rezultacie dochodzi do skurczy mięśni napastnika, czyniąc go niezdolnym do agresywnych działań.

### WAŻNE!

**Użycie paralizatora w pobliżu serca, na gardle lub głowie napastnika może wywołać problemy zdrowotne. Urządzenia nie wolno używać w środowisku łatwopalnym oraz wybuchowym. Nie wolno używać paralizatora przeciwko dzieciom, kobietom w ciąży, osobom w podeszłym wieku oraz chorym. Paralizator powinien być wykorzystywany wyłącznie do samoobrony. Zaleca się przechowywanie urządzenia poza zasięgiem dzieci.**

**Uwaga: Włączenie i utrzymywanie łuku elektrycznego paralizatora powyżej 5 sekund nie mieści się w ramach normalnego użytkowania i może spowodować trwałe uszkodzenie urządzenia.**



Aby zapewnić optymalną wydajność urządzenia i zapobiec uszkodzeniu paralizatora, po każdym włączeniu łuku elektrycznego należy robić 5-sekundowe przerwy.

Z urządzenia nie powinny korzystać osoby z chorobami serca, zabrania się również stosowania paralizatora wobec osób, u których istnieje podejrzenie o posiadanie takich dolegliwości.

**Uwaga:**

Paralizator nie jest typowym urządzeniem elektrycznym i nie jest przeznaczone do ciągłego użytkowania. Urządzenie należy stosować wyłącznie w ramach obrony koniecznej. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wykorzystywanie urządzenia zgodnie z obowiązującym prawem.

## KARTA GWARANCYJNA

Nazwa towaru

Paralizator Piranha Shock 3 mln V z latarką

Typ

Numer fabryczny

Data sprzedaży

Pieczętka i podpis punktu sprzedaży

Data przyjęcia	Data wydania	Opis usterki	Pieczęć serwisu

## WARUNKI GWARANCJI

1. Sprawne urządzenie nie podlega wymianie.
2. Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usuwane bezpłatnie w terminie 21 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.
3. W przypadku, gdy naprawa wymaga importu części zamiennych z zagranicy termin naprawy może ulec wydłużeniu.
4. Niniejszą gwarancją są objęte usterki spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi.
5. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, jeżeli w okresie gwarancji upoważniony zakład stwierdzi, że usunięcie wady nie jest możliwe lub zostaną dokonane cztery naprawy przez upoważniony punkt naprawczy, a sprzęt będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem.
6. Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku:
  - mechanicznego lub termicznego uszkodzenia sprzętu,
  - niewłaściwej eksploatacji (niezgodnej z instrukcją)
  - niewłaściwego przechowywania lub transportowania,
  - uszkodzeń spowodowanych przez wypadki losowe (pożar, wyładowania atmosferyczne, zalanie, działanie środków chemicznych oraz okoliczności i sił wyższego rzędu itp.), samowolnej ingerencji nabywcy oraz innych nieuprawnionych osób we wnętrze produktu przekraczającej zakres normalnych czynności eksploatacyjnych.
7. Gwarancji nie podlegają części obudowy i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji jak zarysowanie, zabrudzenie trudne do usunięcia, wytarcie napisów itp.
8. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych.
9. Karta gwarancyjna jest ważna po okazaniu dowodu zakupu, jeżeli jest ostemplowana przez sprzedawcę, posiada czytelnie i poprawnie wypełnione wszystkie rubryki bez zmian i skreśleń.
10. Reklamujący jest zobowiązany dostarczyć urządzenie do punktu sprzedaży.
11. Ewentualny koszt nieuzasadnionych roszczeń wynikających z warunków gwarancji oraz testowania ponosi Nabywca.
12. W celu przyspieszenia realizacji naprawy gwarancyjnej należy wraz z reklamowanym towarem dostarczyć dokładny opis usterki uwzględniający w szczególności jej zewnętrzne objawy oraz **DOKŁADNY ADRES ZWROTNY** wraz z **TELEFONEM KONTAKTOWYM**.
13. Ewentualne spory związane z realizacją obowiązków gwarancyjnych będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby PPHU Kolba.
14. Zakup urządzenia objętego niniejszą gwarancją jest równoznaczne z przyjęciem poniższych warunków.
15. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

**OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ I AKCEPTUJĘ WARUNKI NINIEJSZEJ GWARANCJI**

---