


OSTRZENIE ELEKTRYCZNE


1. Uruchom ostrzałkę

MODEL E2: Naciśnij 


MODEL E2P: Naciśnij **SHARP** by naostrzyć noże

Naciśnij **SHAPE** by zregenerować bardzo tępe noże

2. Umieść nóż w ostrzałce



3. Przeciągnij powoli




4. Powtórz po przeciwnej stronie. Kontynuuj zmienianie stron, aż urządzenie się wyłączy




OSTRZENIE MANUALNE

1. Umieść ostrze w środkowej szczelinie




2. Delikatnie dociskając w dół, przesunąć nóż w przód i w tył wzdłuż całej długości ostrza 10 razy.



USUWANIE / ZMIANA KĄTA


Zdejmij prowadnicę, aby naostrzyć nożyczki, zmienić materiały ściernie lub zamocuj prowadnicę do szczyrorka dołączoną do modelu E2P.



WYMIANA ŚCIERNIWA


Najpierw wyjmij prowadnicę i otwórz górną pokrywę. Zdejmij o-ring i odkręć łącznik trzymający ścierniwo na miejscu. Materiały ściernie są dwustronne.

Po każdym użyciu wytrzyj wewnętrzną i zewnętrzną stronę ostrzałki suchą szmatką, aby usunąć wszelki pył szlifierski, który mógł się nagromadzić.



OSTRZENIE NOŻYCZEK

Usuń prowadnicę. Ustaw ostrzałkę na najniższą prędkość. Oprzyj ostrze na prowadnicy nożycowej i powoli przeciągnij. Powtórz 2-5 razy na stronę.



OSTRZENIE ZĄBKOWANIA

1. Umieść ostrze w środkowej prowadnicy.



2. Delikatnie dociskając w dół, przesunąć nóż w przód i w tył wzdłuż całej długości ostrza 10 razy.

