

### 1 BEZPIECZNIK

Zabezpieczony



Odbezpieczony, gotowy do strzału



### 2 ŁADOWANIE

● - kulki BB



1. Naciśnij przycisk

2. Wyjmij magazynek

12 kulek

6 mm AIRSOFT



4.



4. Załaduj maksymalnie 12 kulek BB

5. Odłącz podajnik magazynka. Włóż magazynek do pistoletu ASG. Odblokuj dosyłacz.

3.



3. Pchnij dosyłacz w dół i przytrzymaj

### 3 STRZELANIE



1.

Wyłącz bezpiecznik (ustawienie „Fire”).



1. Pociągnij.




2. Pociągnij za spust.



4



### 4 CELOWANIE



### OPIS

1 Bezpiecznik: Zabezpieczony/odbezpieczony.

2 Magazynek/Zrzut magazynka: Ładowanie kulek BB.

3 Spust: Strzelanie

4 Przyrządy celownicze: Stała muszka i szczerbinka.

Strzelec i osoby postronne powinny nosić okulary ochronne. Przeczytaj w całości instrukcję obsługi przed użyciem pistoletu. Nabywca i użytkownik powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących użytkowania i posiadania pistoletu ASG. Traktuj pistolet ASG, tak jak traktowałbyś broń palną.

## Zasady bezpieczeństwa



**WAŻNE:** Po zakończeniu strzelania, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:


- Wsuń magazynek z repliki i kierując lufą w bezpiecznym kierunku oddaj 2-3 strzały na sucho, aby upewnić się, że w lufie nie pozostały kulki.
- Przechowuj replikę w miejscu, do którego nie mają dostępu dzieci.

- 1) Nie zaglądać do lufy.
- 2) Nie celuj w ludzi i zwierzęta.
- 3) Nigdy nie strzelaj w twarde powierzchnie, aby uniknąć rykoszetów.
- 4) Naprawy mogą być wykonywane jedynie przez autoryzowany serwis UMAREX.
- 5) Zawsze stosuj okulary ochronne!

## Gwarancja

Umarex naprawi lub wymieni Twój pistolet bez dodatkowych opłat (do 12 miesięcy od daty zakupu) pod warunkiem, że usterka nie nastąpiła w wyniku nieprawidłowego użytkowania. Zwróć pistolet do autoryzowanego sprzedawcy, u którego został zakupiony.

## Konserwacja



Włącz bezpiecznik (Safe) i wysuń magazynek. Przygotuj cienki wycior o długości 30 cm. Przymocuj do jego końcówki kawałek bawełnianej tkaniny. Naszcz skrawek niewielką ilością oleju silikonowego i wyczyść przewód lufy.

### UWAGA:

- Nie wkładaj wyciora do lufy na siłę, może to prowadzić do jej uszkodzenia.
- Nigdy nie aplikuj oleju silikonowego bezpośrednio do lufy.

## Kulki BB



**UWAGA:** Korzystaj wyłącznie z nowych (nieużytych) kulek BB 6 mm. Nigdy nie używaj kulek: (1) o średnicy większej niż 6 mm, (2) o nierównej powierzchni, (3) zdeformowanych, (4) zabrudzonych lub wcześniej wystrzelonych.

Gwarancja wygasa w przypadku używania kulek BB niezgodnych z zaleceniami. Producent zaleca stosowanie precyzyjnych kulek BB Umarex.

**Ostrzeżenie:** Używaj wyłącznie plastikowych kulek BB 6 mm. Używanie innej amunicji może prowadzić do obrażeń lub uszkodzenia repliki ASG.

**Ostrzeżenie:** Nie ekspozuj repliki publicznie, może to zaniepokoić osoby trzecie lub stanowić wykroczenie. Policja i osoby postronne mogą pomyśleć, że replika jest bronią palną. Nie zmieniaj kolorystyki i oznaczeń, aby upodobnić replikę do broni palnej. Jest to niebezpieczne i może być przestępstwem.

**Uwaga:** Wszelkie zmiany i przeróbki repliki ASG prowadzą do zmiany klasyfikacji zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi broni palnej, a zatem są niezgodne z prawem. W takich sytuacjach gwarancja producenta wygasa.

Instrukcja obsługi

# 19ELEVEN

MECHANICAL	ENERGY < 0,5 JOULE	SINGLE SHOT	METAL BARREL	METAL SLIDE
MOVEABLE SLIDE	12 ROUNDS	6 mm AIRSOFT	LENGTH 216 mm	WEIGHT 550 g

UMAREX®