


# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## Pałka teleskopowa



ul. Wiejska 46  
41-253 Czeladź, Polska  
+48 32 265 22 00  
sklep@kolba.pl

DYSTRYBUTOR

## WAŻNE!

Przed rozpoczęciem użytkowania pałki teleskopowej zaleca się uważne przeczytanie poniższej instrukcji i przestrzeganie zawartych w niej zasad.

### 1. Jak otworzyć?

1. Złap pałkę na wysokości ogumowanej rękojeści.
2. Szarpnij pałkę, zatrzymując ją w poziomie lub kierując ją nieco w dół. Należy zwrócić uwagę, że im szybsze otwarcie pałki, tym lepsze jej zablokowanie. Z drugiej strony, trudniej będzie ją wtedy złożyć. Nie wolno otwierać pałki, wymierzając ją w stronę innej osoby.
3. Jeżeli pałka nie została odpowiednio otwarta bądź częściowo zamknięta, należy powtórzyć czynności wymienione w punkcie drugim.

### 2. Jak zamknąć?

Wciśnij przycisk znajdujący się na końcu rękojeści pałki teleskopowej.

### 3. Jak konserwować?

Należy systematycznie sprawdzać czy na pałce nie ma widocznych uszkodzeń mechanicznych oraz czy zakrętka z dociskiem nie została poluzowana.

W celu dokładnego wyczyszczenia pałki należy ją rozkręcić, tak aby otrzymać następujące części: zakrętkę z dociskiem, dwie teleskopowe rurki oraz ogumowaną rękojeść. W celu konserwacji części należy użyć smarów silikonowych, ale tak, aby uniknąć przedostania się smaru do miejsc połączeń rurek. Jeżeli jednak tak się stanie, należy natychmiast wytrzeć smar suchą szmatką.

**Jeżeli do pałki dostanie się woda, należy ją rozkręcić, odczekać aż wyschnie i ponownie złożyć.**