


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kłódka bagażowa Pacsafe Prosafe 800



PL

Zamek TSA posiada 3-cyfrowy kod, który zabezpiecza bagaż przed niepowołanymi osobami, pozwalając na otwarcie przez służby celne bez uszkodzenia zamka.

Kłódka posiada fabryczną kombinację szyfru 0-0-0

Aby zmienić fabryczne ustawienie na własne:

- Krok 1 - Wciśnij metalowy przycisk (A) przy pomocy długopisu lub innego, podobnego narzędzia, wpisując jednocześnie własną kombinację szyfru.
- Krok 2 - Wyrównaj dokładnie cyfry podczas wprowadzania własnej kombinacji szyfru.
- Krok 3 - zwolnij przycisk (A). Kombinacja została zmieniona. Zapisz lub zapamiętaj kombinację.

EN

TSA accepted 3-dial cable lock

Your new resettable combination padlock is preset at the factory to unlock at 0-0-0.

How to set your own padlock combination:

- Step 1 - Using a pen or similar object, push in metal button (A) as you turn the dials to your desired combination.
- Step 2 - Make sure you align the numbers carefully when turning the dials.
- Step 3 - Release pressure on the metal button, your combination is now set. Write down and memorize your combination.

DE

Diebstahlsicheres TSA-geprüftes kabelzahlschloss mit drei ziffern.

Die werkseitige Zahlenkombination für Ihr neues, einstellbares Zahlenkombinationsschloss ist 0-0-0.

Einstellung der Zahlenkombination für Ihr Schloss:

- Schritt 1 - Drücken Sie mit einem Stift oder ähnlichen Objekt auf den Metallknopf (A), während Sie die Ziffern auf Ihre gewünschte Kombination einstellen.
- Schritt 2 - Achten Sie darauf, dass Sie die Ziffern richtig miteinander ausrichten.
- Schritt 3 - Lassen Sie den Metallknopf los. Ihre Zahlenkombination ist jetzt eingestellt. Schreiben Sie sich Ihre Zahlenkombination auf und merken Sie sich die Kombination.

FR

Le cadenas de câble antivol conforme TSA à combinaison à trios chiffres.

Votre nouveau cadenas à combinaison réglable a été préréglé en usine pour s'ouvrir sure 0-0-0.

Comment régler la combinaison de votre cadenas:

- Étape 1- Au moyen d'un stylo ou d'un objet similaire, appuyez sur le bouton métallique (A) tout en réglant les molettes sur la combinaison souhaitée.
- Étape 2 - Veillez à aligner les chiffres avec soin quand vous tournez les molettes.
- Étape 3 - Cessez d'appuyer sur le bouton métallique; la combinaison est désormais réglée. Notez-la et mémorisez-la.