

1 OSTRZENIE

Umieść nóż w karbidowej szczelinie ostrzącej i przeciągnij ostrze noża od nasady klingi do czubka, stosując średni nacisk.

WSKAZÓWKI

Przesuń czerwony przycisk w lewą stronę, aby zwolnić blokadę. To pozwoli wypukłemu mechanizmowi węgla podążać za krzywą ostrza oraz usprawnić usuwanie opiłków podczas intensywnego ostrzenia. Przesuń czerwony przycisk w prawą stronę, aby uruchomić blokadę, co pozwoli na zmniejszenie poziomu ścieralności ostrzałki w przypadku delikatnego ostrzenia.

2 OSEŁKA

Podczas używania osetki wykonuj te same kroki, co powyżej.

WSKAZÓWKI

Do ponownego ostrzenia używaj wyłącznie osetki ceramicznej.

3 NARZĘDZIA / HACZYKI

Płaska diamentowa tarcza może być użyta do ostrzenia haczyków wędkarskich, narzędzi funkcyjnych oraz ostrzenia noży, które wymagają usunięcia większej ilości materiału.

WIĘCEJ WSKAZÓWEK

- ▶ Ostrza ząbkowane również można ostrzyć za pomocą ceramicznej osetki - przyłóż płaską stronę ząbkowania do ceramicznego pręta i użyj bardzo lekkiego nacisku do gratowania. Ostrość ząbkowań można poprawiać poprzez umieszczenie ząbkowania na pręcie ceramicznym oraz stosowanie krótkich pociągnięć w górę i w dół, aby przywrócić ostrość krawędzi.

FEATURES

- 1** WĘGLIK WYPUKŁY
- 2** CERAMICZNA OSEŁKA
- 3** DIAMENTOWA TARCZA + ROWEK NA HACZYK WĘDKARSKI
- 4** BLOKADA
- 5** OTWÓR NA SMYCZ

