

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

Luneta celownicza



DYSTRYBUTOR



41-253 Czeladź, Polska

Ul. Wiejska 46

tel: +48 32 265 22 00

sklep@kolba.pl

# I BUDOWA

1. Regulacja dioptrii
2. Powiększenie
3. Pierścień ustawienia paralaksy (tylko dla modeli AO)
4. Regulacja pozioma
5. Regulacja pionowa
6. Pierścień boczny do ustawienia paralaksy (tylko dla modeli PA)
7. Obiektyw
8. Okular



# II REGULOWANIE LUNETY

## Ustawienie ostrości krzyża

Lunety posiadają pierścień do szybkiej regulacji ostrości krzyża. W pierwszej kolejności należy spojrzeć gołym okiem na cel, znajdujący się w oddali. Następnie należy skierować lunetę w stronę nieba i na bardzo krótką chwilę spojrzeć w okular lunety. Nie należy kierować lunety bezpośrednio w stronę słońca. Zwróć uwagę na ostrość krzyża i dostosuj pierścień okularu do momentu, aż obraz będzie w pełni satysfakcjonujący. Krzyż powinien być wyraźny i ostry, za każdym razem.

Regulacja pozioma i pionowa Lunety posiadają wieżyczki do regulacji poziomej i pionowej. W celu regulacji należy w pierwszej kolejności zdjąć osłony wieżyczek. Następnie należy przekręcić każdą z wieżyczek na żądaną pozycję w celu regulacji.

# III MONTAŻ LUNETY

W przypadku braku doświadczenia w montażu lunety zaleca się skorzystanie z usług specjalisty. Nie należy regulować położenia krzyża przed zamontowaniem lunety. W przypadku regulacji pionowej lub poziomej przed montażem lunety na broni należy podjąć następujące kroki:

1. Obrócić pokrętło regulacji pionowej lub poziomej w jedną stronę do końca.
2. Obrócić pokrętło w odwrotną stronę do końca, licząc kliknięcia.
3. Obróć pokrętło w odwrotną stronę, zatrzymując się w połowie kliknięć.
4. Należy powtórzyć całą procedurę dla drugiego pokrętła.

**Uwaga:** Lunetę należy zamontować jak najniżej na broni. Należy ustawić możliwie największą odległość od oka. Ustaw powiększenie na najmniejsze i przesuń lunetę jak najbardziej do przodu.

1. Ustawiając się w pozycji do strzału, spojrzysz w okular i przesuń lunetę w swoim kierunku. Kiedy tylko zobaczysz pełne pole widzenia, zatrzymaj się. Powoli obróć lunetę, aż regulacja pionowa będzie na górze, a poziome ramiona krzyża są w linii z poziomą osią broni.
2. Dokręć śruby montażu.

## IV WYZEROWANIE WIEŻYCZEK

1. Odkręć pokrywę, a następnie odkręć śrubę wewnętrzną, jednocześnie przytrzymując srebrną ściankę wieżyczki tak, aby się nie obróciła.
2. Po odkręceniu śruby, unieś srebrną część wieżyczki i zdejmij ją, ponownie starając się uniknięcia obrotu.
3. Nałóż wieżyczkę tak, aby „0” było w jednej linii z pionową kreską. Nałóż śrubę i delikatnie ją dokręć, przytrzymując srebrną część wieżyczki, unikając obrotu.
4. Nałóż pokrywę i dokręć ją.

## V KONSERWACJA

Lunety wymagają jedynie podstawowych czynności konserwacyjnych, takich jak czyszczenie zewnętrznych powierzchni soczewek. Wszystkie części są odpowiednio nasmarowane i nie ma potrzeby stosowania żadnych środków smarujących.

## VI CZYSZCZENIE SOCZEWEK

Do czyszczenia soczewek zalecane jest używanie takich produktów, jak Vortex Lens Pen lub zestaw Fog Free, które są przeznaczone do soczewek powlekanych. Przed wytarciem szklanych powierzchni należy usunąć z nich kurz lub pył.

## VII CZYSZCZENIE OBUDOWY

Obudowę należy czyścić z użyciem delikatnej, miękkiej szmatki dołączonej do lunety. Należy unikać przechowywania lunety w nasłonecznionych miejscach lub takich, w których jest bardzo wysoka temperatura, jako że może ona uszkodzić znajdujący się wewnątrz środek smarujący.

## KARTA GWARANCYJNA

**Nazwa towaru**

Luneta celownicza

**Numer fabryczny**

**Pieczętka i podpis punktu sprzedaży**

**Typ**

**Data sprzedaży**

**Punkt serwisu gwarancyjnego**

**KOLBA Sp. z o. o.**  
(dawniej PPHU Kolba Matuszczak Łukasz)  
41-253 Czeladź, Polska ul. Wiejska 46  
tel: 32 265 22 00  
[www.kolba.pl](http://www.kolba.pl)  
[serwis@kolba.pl](mailto:serwis@kolba.pl)

# WARUNKI GWARANCJI

1. Sprawne urządzenie nie podlega wymianie.
2. Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usuwane bezpłatnie w terminie 21 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.
3. W przypadku, gdy naprawa wymaga importu części zamiennych z zagranicy termin naprawy może ulec wydłużeniu.
4. Niniejszą gwarancją są objęte usterki spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi.
5. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, jeżeli w okresie gwarancji upoważniony zakład stwierdzi, że usunięcie wady nie jest możliwe lub zostaną dokonane cztery naprawy przez upoważniony punkt naprawczy, a sprzęt będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem.
6. Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku:
  7. mechanicznego lub termicznego uszkodzenia sprzętu,
  8. niewłaściwej eksploatacji (niezgodnej z instrukcją)
  9. niewłaściwego przechowywania lub transportowania,
  10. uszkodzeń spowodowanych przez wypadki losowe (pożar, wyładowania atmosferyczne, zalanie, działanie środków chemicznych oraz okoliczności i sił wyższego rzędu itp.), samowolnej ingerencji nabywcy oraz innych nieuprawnionych osób we wnętrze produkty przekraczającej zakres normalnych czynności eksploatacyjnych.
11. Gwarancji nie podlegają części obudowy i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji jak zarysowanie, zabrudzenie trudne do usunięcia, wytarcie napisów itp.
12. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych.
13. Karta gwarancyjna jest ważna po okazaniu dowodu zakupu, jeżeli jest ostemplowana przez sprzedawcę, posiada czytelnie i poprawnie wypełnione wszystkie rubryki bez zmian i skreśleń.
14. Reklamujący jest zobowiązany dostarczyć urządzenie do punktu sprzedaży na własny koszt.
15. Ewentualny koszt nieuzasadnionych roszczeń wynikających z warunków gwarancji oraz testowania ponosi Nabywca.
16. W celu przyspieszenia realizacji naprawy gwarancyjnej należy wraz z reklamowanym towarem dostarczyć dokładny opis usterki uwzględniający w szczególności jej zewnętrzne objawy oraz DOKŁADNY ADRES ZWROTNY wraz z TELEFONEM KONTAKTOWYM.
17. Ewentualne spory związane z realizacją obowiązków gwarancyjnych będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby PPHU Kolba.
18. Zakup urządzenia objętego niniejszą gwarancją jest równoznaczne z przyjęciem poniższych warunków.
19. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ I AKCEPTUJĘ WARUNKI NINIEJSZEJ GWARANCJI

-----  
PODPIS I DATA

**KOLBA Sp. z o. o. udziela niniejszej gwarancji na okres  
24 miesięcy licząc od daty sprzedaży**