

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wykrywacz metali Teknetics Pin Pointer (295-016)

**TEKNETICS**<sup>®</sup>  
M E T A L D E T E C T O R S

DYSTRYBUTOR



41-253 Czeladź, Polska

Ul. Wiejska 46

tel: +48 32 265 22 00

sklep@kolba.pl



1. Włączenie następuje poprzez obrócenie pokrętła zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
2. Sprawdzenie naładowania baterii. Po włączeniu wykrywacz wydaje brzęczący dźwięk. Jego brak może być oznaką
3. niskiego stanu naładowania baterii.
4. Należy obrócić pokrętło do momentu, aż dźwięk będzie słyszalny.
5. Ustawianie czułości
  - Obrócenie pokrętła zgodnie z ruchem wskazówek zegara zmniejsza czułość.
  - Obrócenie pokrętła przeciwnie do ruchu wskazówek zegara zwiększa czułość.