

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

Luneta obserwacyjna



# *LEUPOLD*

DYSTRYBUTOR



41-253 Czeladź, Polska

Ul. Wiejska 46

tel: +48 32 265 22 00

sklep@kolba.pl

Dziękujemy za zakup lunety obserwacyjnej Leupold®.

Ufamy, że cała praca, jaką w to włożyliśmy, przyniesie korzyści, lata przyjemności i bezproblemowego użytkowania. Lunety Leupold są wyposażone w muszle oczne typu twist-up, aby ułatwić ich ustawienie przez osobę z okularami lub bez. W celu regulacji muszli ocznej w czasie noszenia okularów, po prostu przekręć muszlę oczną, aż znajdzie się w najniższej pozycji.

Aby wydłużyć muszlę oczną, po prostu umieść palce wokół krawędzi muszli i odkręć w kierunku lunety.

## Zmiana powiększenia

Poziomy powiększenia lunety Leupold można zmieniać, obracając selektor powiększenia umieszczony z przodu okularu.

### Korzystanie z lunety obserwacyjnej Leupold®

Patrząc przez lunetę, obróć selektor powiększenia w prawo, aby zwiększyć powiększenie, a w lewo, aby zmniejszyć powiększenie. Dostępny jest opcjonalny okular szerokokątny o stałym powiększeniu 30× w lunetach Kenai. Prosimy o kontakt z Działem Obsługi Leupold.

## Wymiana okularu (tylko lunety kenai HD)

Aby wymienić okular lunety kenai HD:

1. Mocno chwyć radełkowany pierścień blokujący z przodu okularu i odkręć cały okular z korpusu lunety.
2. Zdejmij osłonę przeciwypyłową z przodu nowego okularu i umieść ją w miejscu zdjętego okularu.
3. Mocno chwyć radełkowany pierścień blokujący w pobliżu przedniej części nowo zamontowanego okularu i wkręć cały okular w korpus lunety.

## Ostrość

Aby ustawić ostrość obrazu lunety Leupold®:

1. Ustaw muszlę oczną tak, aby jak najlepiej dostosować ją do swojej wygody (lub okularu, jeśli to konieczność).
2. Dostosuj ustawienie powiększenia na najniższą moc, aby ułatwić lokalizację obiektu.
3. Spójrz na obiekt, który chcesz obserwować przez lunetę.
4. Dostosuj poziom powiększenia według potrzeb.
5. Obracaj pokrętkę regulacji ostrości, aż obraz oglądanego obiektu będzie wyraźny i ostry. W lunetach Ventana pokrętko ostrości znajduje się na górnej przedniej krawędzi „ramienia”. Dla lunety Kenai HD, pokrętko ostrości znajduje się na korpusie lunety, tuż przed „ramieniem”.

## Używanie statywu

Lunety Leupold są wyposażone w adapter do statywu z gwintem 1/4-20, który pasuje do standardowej śruby montażowej z gwintem 1/4-20, którą można znaleźć w większości statywów fotograficznych.

## Konserwacja

### Uszczelnienia:

Lunety Leupold posiadają wewnątrz uszczelki, w tym o-ringi i specjalne związki uszczelniające. Wszystkie uszczelki są trwale zamontowane i nie wymagają konserwacji.

### Soczewki:

Jeśli soczewki lunety zabrudzą się, wyczyść je tak, jak każdy dobry obiektyw aparatu.

1. Za pomocą pędzelka do soczewek usuń kurz.
2. Odciski palców, których nie można usunąć szczotką, można usunąć za pomocą dobrego gatunku płynu do mycia szyb. Obiektyw należy wycierać miękką szmatką i przecierać od środka soczewki na zewnątrz.

## Usługa gwarancyjna

Lunety Leupold są zaprojektowane i wykonane zgodnie z ustalonymi standardami i monitorowane przez projektantów w zakładzie Leupold w Oregonie. Celem jest zapewnienie niezawodnego działania za rozsądną cenę. Gdyby kiedykolwiek zaszła konieczność serwisowania, lunety Ventana i Kenai mają dożywotnią gwarancję Leupold Gold Ring. Wszystkie prace serwisowe są wykonywane przez dział Leupold Product Service w Beaverton w stanie Oregon.

## Serwis produktów Leupold®

Jeśli Twoja luneta Leupold nie działa z jakiegokolwiek powodu, możesz przesłać ją bezpośrednio do fabryki Leupold w celu naprawy. Nie jest konieczne dostarczenie lunety do dystrybutora; jednak może być bardzo pomocne przy określaniu, czy niezbędny jest serwis fabryczny.

### Należy przestrzegać niniejszej instrukcji wysyłki:

1. Dołącz notatkę ze swoim imieniem i nazwiskiem, adresem, numerem telefonu, adresem e-mail i opisem problemu.
2. Zapakuj lunetę do oryginalnego pudełka (jeśli go masz) lub innego odpowiednio mocnego pudełka transportowego.
3. Bezpiecznie owiń paczkę taśmą na zewnątrz.
4. Wyślij lunetę paczką lub pocztą (jeśli to możliwe, ubezpieczoną) na jeden z następujących adresów w Stanach Zjednoczonych:

#### **WYSYŁKA PACZKĄ KOMERCYJNĄ:**

Leupold Product Service  
14400 NW Greenbrier Parkway  
Beaverton, OR 97006-5791 USA

#### **PRZESYŁKA POCZTOWA:**

Leupold Product Service  
P.O. Box 688  
Beaverton, OR 97075-0688 USA

## Dożywotnia gwarancja Gold Ring™ Leupold®

Jeśli okaże się, że jakkolwiek produkt Leupold ma wady materiałowe lub produkcyjne, Leupold + Stevens, Inc. według własnego uznania naprawi go lub wymieni BEZPŁATNIE.

Nawet jeśli nie jesteś pierwotnym właścicielem. Nie jest wymagana karta gwarancyjna. Nie obowiązuje tu limit czasowy. Gwarancja traci ważność, jeśli uszkodzenie jest wynikiem nieautoryzowanej naprawy, przeróbki lub niewłaściwego użycia. Niniejsza gwarancja nie obejmuje komponentów elektronicznych, które podlegają pełnej dwuletniej gwarancji poniżej.

## Dwuletnia gwarancja na elektronikę Gold Ring™

Niniejsza gwarancja obejmuje wszelkie wady materiałowe i wykonawcze obejmują elektronikę, elementy podświetlenia lunety / celowniki, latarki, elementy latarek, dalmierze RX, dalmierze GX, dalmierze PinCaddie, kamery RCX i dalmierze łucznicze Vendetta. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez dwa lata od daty zakupu. Jeśli w ciągu tego dwuletniego okresu okaże się, że produkty te mają wady materiałowe lub produkcyjne, firma Leupold naprawi, a jeśli naprawa nie będzie możliwa, wymieni produkt lub zwróci koszty zakupu, w zależności od twoich potrzeb, bezpłatnie. Odwiedź [leupold.com](http://leupold.com), aby uzyskać informacje o wyłączeniach z gwarancji.

LEUPOLD, GOLDEN RING, MARK 4, projekt, logo oraz różne inne znaki są zarejestrowanymi znakami towarowymi Leupold & Stevens, Inc. Wszystkie znaki, w tym logo i emblematy firmowe, podlegają prawom firmy Leupold i nie mogą być używane w związku z jakimkolwiek produktem lub usługą, która nie należy do Leupolda, ani w jakikolwiek sposób dyskredytują Leupold lub mogą być mylące.

Niektóre inne znaki towarowe używane w związku z produktami i usługami Leupold są własnością ich odpowiednich właścicieli i są używane za ich zgodą. BOONE AND CROCKETT CLUB i BOONE AND CROCKETT są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Boone and Crockett Club. RMEF i ROCKY MOUNTAIN ELK FOUNDATION są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Rocky Mountain Elk Foundation. ADVANTAGE TIMBER i ADVANTAGE TIMBER HD są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Jordan Outdoor Enterprises Ltd. MOSSY OAK BREAK-UP, MOSSY OAK BRUSH, MOSSY OAK OBSESSION i MOSSY OAK TREESTAND są znakami towarowymi lub zastrzeżone znaki towarowe firmy HAAS Outdoors, Inc. A.R.M.S. jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Atlantic Research Marketing Systems, Inc.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych i / lub materiałowych bez wcześniejszego powiadomienia.

Copyright © 2016 Leupold & Stevens, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.