



⚠ **OSTRZEŻENIE:** Przed przystąpieniem do montażu lub konserwacji powiększalnika upewnij się, że broń jest rozładowana, a bezpiecznik broni znajduje się w pozycji "bezpiecznej".

Montaż powiększalnika na montażu

Uwaga: Powiększalnik RRDM jest zaprojektowany, tak aby umożliwiać wychylenie w lewo (zalecane do większości zastosowań) i w prawo. Wszystkie ilustracje przedstawiają wersję lewostronną.

- 1) Poluzuj 6 śrub montażowych za pomocą dołączonego klucza, dopóki powiększalnik nie będzie mieścił się w pierścieniu.
- 2) Wsuń powiększalnik do pierścienia montażowego, jak pokazano na schemacie.
 - a. Pokrętko regulacja pionowej powinno być skierowane do góry
 - b. Opcjonalnie: w przypadku wychylenia prawostronnego, włóż powiększalnik w przeciwnym kierunku
- 3) Przykręć 6 śrub montażowych, tak aby przylegały, a następnie o dodatkowe 1/4 obrotu. Nie dokręcaj zbyt mocno.

Montaż celownika

- 1) Umieść powiększalnik za kolimatorem.
 - a. Zamontuj powiększalnik tak blisko, jak to możliwe, pozostawiając przestrzeń na pracę celownika – około ¼ cala
- 2) Dokręć nakrętkę montażową.

Obsługa

Aby wychylić – pociągnij powiększalnik do tyłu, aby odblokować. Następnie, przekręć w bok.

• **Aby ustawić ostrość** – Jeśli kropka jest rozmyta, dokonaj regulacji dioptrii dopóki kropka nie stanie się wyraźna.

Wyśrodkowanie kropki

Po wyzerowaniu optyki, wyśrodkuj kropkę w obrębie obrazu powiększalnika za pomocą pokręteł regulacji pionowej i poziomej. Uwaga – ten krok jest opcjonalny, ponieważ zmiana nie ulega punkt trafienia, wyśrodkowuje tylko siatkę celowniczą powiększalnika.

Gwarancja

Produkty AT3 Tactical są objęte dożywotnią gwarancją. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie at3tactical.com/warranty. Jeśli masz jakieś problemy lub potrzebujesz wymiany produktu, skontaktuj się z AT3 Tactical.

