



SLX[®] ***5-25x56***

**INSTRUKCJA OBSŁUGI LUNETY
CELOWNICZEJ FFP**

Dziękujemy za wybór optyki Primary Arms.

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące optyki lub któregośkolwiek produktu Primary Arms, odwiedź stronę primaryarmsoptics.com lub skontaktuj się mailowo lub telefonicznie.

Zespół obsługi klienta w siedzibie głównej w Houston w Teksasie niezwłocznie udzieli odpowiedzi. Jeśli masz jakiegokolwiek problemy z produktem Primary Arms, zachęcamy do kontaktu,

aby specjaliści ds. obsługi klienta mogli zająć się sprawą. Nie ma potrzeby zwracania optyki do sprzedawcy.

**Zobacz tylną okładkę, aby uzyskać informacje dotyczące dożywotniej gwarancji.*

	SPIS TREŚCI
Strona 2	Wprowadzenie
Strona 3	Uzyskiwanie wyraźnego obrazu siatki celowniczej PRZECZYTAJ NAJPIERW
Strona 6	Podświetlenie siatki celowniczej
Strona 6	Zerowanie lunety
Strona 8-9	Montaż wieżyczek
Strona 10	Dane techniczne

PRZEDSTAWIAMY: LUNETY PRIMARY ARMS SLX

Gratulujemy zakupu lunety celowniczej Primary Arms SLx® 5-25x56mm FFP.

Niniejsza luneta należy do linii optyki SLx. Optyka SLx zbudowała reputację marki pod kątem innowacyjności, niezawodności i cenę. Optyka linii SLx podczas opracowywania przechodzi rygorystyczne testy terenowe, aby jak najlepiej służyć w każdych warunkach.

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Ci zapoznać się z lunetą i jej funkcjami, a tym samym osiągnąć najlepszą możliwą wydajność. Niektóre z tych funkcji to...

- Zakres powiększenia od 5 do 25x z siatką optyczną FFP dla optymalnej wydajności na dużych dystansach
- Wysokiej jakości obiektyw 56 mm o ulepszonej źrenicy wyjściowej i transmisji światła, zapewniający doskonałą wydajność optyczną
- Średnica tubusu 34 mm dla szerszego zakresu wysokości
- Regulacja paralaksy od 10 jardów do ∞
- 6 ustawień podświetlenia z ustawieniem OFF pomiędzy
- Wbudowana modułowa dźwignia zmiany powiększenia
- Zintegrowana wieżyczka regulacji pionowej Return-To-Zero oraz Zero Set
- Konfigurowana wieżyczka regulacji poziomej zakryta/odsłonięta
- Przetestowana i sprawdzona pod kątem trwałości dzięki rozległym testom "na żywo"
- Objęta dożywotnią gwarancją

JAK UZYSKAĆ WYRAŹNY OBRAZ SIATKI CELOWNICZEJ

Niniejsza luneta jest wyposażona w pierścień regulacji dioptrii. Pozycja dioptrii wpływa na ostrość siatki celowniczej, gdy widzisz ją wewnątrz lunety.

Prawidłowe ustawienie dioptrii jest kluczowym pierwszym krokiem do udanego, precyzyjnego strzelania.

1. Obróć pierścień wyboru powiększenia na największe ustawienie i skieruj lunetę na jasne, czyste tło, takie jak błękitne niebo lub pusta, biała ściana.

2. Trzymając głowę za okularom lunety, spójrz na ścianę lub niebo. Jeżeli nosisz okulary korekcyjne podczas strzelania, załóż je też teraz.
3. Zamknij oczy.
4. Otwórz oczy i spójrz przez lunetę.
5. Jeśli siatka celownicza wydaje się rozmyta przed wyostrzeniem, dioptria nie jest ustawiona prawidłowo. Należy dokonać regulacji pierścienia dioptrii i spróbować ponownie.

Jeśli siatka celownicza wydaje się ostra od razu, gdy spojrzysz przez lunetę, dioptria jest ustawiona prawidłowo. Wielu użytkowników oznacza prawidłową pozycję.

(A) Soczewka obiektywu (przód)

(B) Pokrętko regulacji poziomej

(D) Pierścień powiększenia/mocy

(E) Ostrość siatki/dioptria (tył)

(I) Pokrętko regulacji paralaksy

(C) Pokrętko regulacji pionowej

(F) Kompatybilna z dźwignią flip (opcjonalnie)

(G) Pokrętko regulacji podświetlenia

(H) Przedział baterii



REGULACJA PARALAKSY

Pokrętło regulacji paralaksy znajduje się po lewej stronie lunety i posiada oznaczenia odległości od 10 jardów do nieskończoności.

Regulacja pokrętła paralaksy eliminuje błąd paralaksy na różnych odległościach, przenosząc siatkę celowniczą do tej samej płaszczyzny ogniskowej co cel. Błąd paralaksy jest najbardziej zauważalny przy dużych powiększeniach.

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

1. Obracaj pokrętło regulacji paralaksy dopóki nie zobaczysz ostrego celu. To przybliży Cię do prawidłowego ustawienia.

2. Patrząc na cel przez lunetę, poruszaj lekko głową z boku na bok. Jeśli zgubisz obraz celownika, poruszasz się za bardzo.

3. Zwolnij i sprawdź, czy siatka wydaje się poruszać względem celu. Cel, który wydaje się unosić w obrębie siatki celowniczej podczas poruszania głową, wskazuje na błąd paralaksy.

4. Jeśli cel wydaje się poruszać w kierunku przeciwnym niż Twoja głowa, obróć pokrętło regulacji paralaksy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Jeśli wydaje się, że cel porusza się w tym samym kierunku co głowa,

obróć pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Nieznacznie obróć pokrętło i sprawdź ponownie.

5. Gdy siatka celownicza i cel zachowują swoje pozycje podczas poruszania głową z boku na bok, błąd paralaksy został wyeliminowany dla celów na tej odległości.

PODŚWIETLENIE SIATKI CELOWNICZEJ

Pokrętło podświetlenia siatki celowniczej (G) zlokalizowane po lewej stronie lunety ma 6 ustawień. Pomędzy poszczególnymi ustawieniami znajduje się ustawienie "OFF", którego można użyć do oszczędzania baterii, gdy luneta nie jest używana.

Nakrętka pokrętła odkręca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Wewnątrz znajduje się bateria CR2032 skierowana znakiem (+) w stronę nakrętki.

"Rozlania", nieprawidłowości i drobne niedoskonałości siatki celowniczej mogą być widoczne w warunkach słabego oświetlenia i pomieszczeniach przy najjaśniejszych ustawieniach. Jest to rezultat procesu

rytowania siatki. Nieprawidłowości przy tych ustawieniach nie będą widoczne w świetle dziennym. Korzystanie z najjaśniejszych ustawień w warunkach słabego oświetlenia zaburzy zdolność oka do zobaczenia celu i sprawi, że siatka celownicza będzie wyglądać na zniekształconą.

Odpowiedni poziom podświetlenia daje wyraźny kontrast między siatką celowniczą a zamierzonym celem, bez obciążania oka.

USTALANIE ZERA

Korzystając z dwójnogu lub worków z piaskiem, najlepiej na ławce lub w pozycji leżącej, obróć pokrętło na duże powiększenie, aby jak najlepiej zobaczyć cel.

Obróć wieżyczkę regulacji pionowej w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby podnieść punkt trafienia (jeśli strzały padają poniżej punktu celowania). Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara obniży punkt trafienia (jeśli strzały padają powyżej punktu celowania).

Obróć pokrętło regulacji poziomej w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby przesunąć punkt trafienia w prawo (jeśli strzały padają na lewo od punktu celowania). Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara przesunie punkt trafienia w lewo (jeżeli strzały padają na prawo od punktu celowania).

Po wyzerowaniu optyki wieżyczki można zresetować postępując zgodnie z instrukcjami na następnej stronie.

USTAWIANIE POWROTU-DO-ZERA WIEŻYCZKI REGULACJI PIONOWEJ

Luneta celownicza SLx 5-25x56mm FFP jest wyposażona w specjalną wieżyczkę regulacji pionowej, którą można zresetować do zera z regulacją ruchu jałowego. Ułatwia to monitorowanie podstawowego zera karabinu i zapobiega przestrzeleniu go podczas szybkich poprawek.

Upewnij się, że optyka jest W PEŁNI WYZEROWANA zanim przejdziesz dalej. NIE ustawiaj powrotu-do-zera lub regulacji ruchu jałowego przed wyzerowaniem optyki. W przeciwnym razie konieczne będzie powtórzenie kroków.

1. Po PEŁNYM WYZEROWANIU optyki, użyj dołączonego klucza imbusowego 1,5 mm, aby poluzować trzy śruby mocujące zlokalizowane na górnej krawędzi nakrętki wieżyczki regulacji pionowej. Nie trzeba ich wyjmować całkiem.

2. Delikatnie zdejmij nakrętkę wieżyczki, pociągając ją prosto do góry. Uważaj, aby podczas zdejmowania nie przekręcić przypadkowo wieżyczki, bo trzeba będzie obrócić ją z powrotem do zera.
3. Poluzuj trzy dodatkowe śruby mocujące. NIE wykręcaj ich całkowicie. Poluzuj je, aż będzie można przesunąć tuleję przesuwną.
4. Delikatnie unieś tuleję do maksymalnej wysokości i obróć ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Po kilku obrotach tuleja powinna stykać się z obudową wieżyczki, zapobiegając dalszemu obracaniu. Uważaj, aby przypadkowo nie obrócić wieżyczki podczas regulacji tulei.

5. Przytrzymaj tuleję na miejscu i ponownie dokręć śruby mocujące. Po dokręceniu jednej śruby powinieneś być w stanie zwolnić tuleję.
6. Ponownie nałóż nakrętkę wieżyczki, wyrównując linię "0" z linią wskaźnikową na obudowie lunety. Delikatnie dociśnij nakrętkę, uważając, aby nie wykonać żadnych ruchów w bok.
7. Dokręć trzy śruby nakrętki wieżyczki.

Jak zmienić wieżyczkę regulacji poziomej z osłoniętej na odsłoniętą

Luneta SLx 5-25x56mm FFP umożliwia zamianę ustawienia wieżyczki z osłoniętej na odsłoniętą. Pozycja odsłonięta jest lepsza w sytuacji, gdy często dokonujesz regulacji wieżyczki poziomej. Jeżeli preferujesz stosowanie kompensacji wpływu wiatru, pozycja osłonięta zmniejsza ogólny profil optyki.

Aby przełączać między odsłoniętą/taktyczną, a osłoniętą wieżyczką, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

1. Zdejmij nakrętkę wieżyczki i odłóż do przechowania.



2. Znajdź trzy śruby mocujące po bokach wieżyczki.



3. Poluzuj śruby za pomocą dołączonego klucza imbusowego 1,5 mm.



4. Zdejmij wieżyczkę, podnosząc ją prosto do góry. Odłóż do przechowania.



OSTRZEŻENIE: NIE odkręcaj śrub do końca.

5. Ułóż odsłoniętą wieżyczkę na głównym mechanizmie wieżyczki. Upewnij się, że wieżyczka jest całkowicie wyrównana. Nierówności uniemożliwią montaż.



6. Upewnij się, że oznaczenie '0' na wieżyczce pokrywa się z linią wskaźnikową obudowy lunety.



7. Dokręć trzy śruby mocujące za pomocą dołączonego klucza imbusowego 1,5 mm.



UWAGA: Proces montażu jest taki sam dla wieżyczki odsłoniętej i osłoniętej.

DANE TECHNICZNE LUNETY CELOWNICZEJ FFP SLx 5-25x56		
Powiększenie: 5x (małe) - 25x (duże)	FOV przy 5x/100 jardów: 7,5 m	Wartość kliknięcia: 0,1 MOA
Płaszczyzna ogniskowa: Pierwsza FFP	FOV przy 25x/100 jardów: 2,2 m	Czerwone podświetlenie siatki celowniczej
Odległość od oka: 101,6 mm	Całkowita regulacja pozioma: ≥ 80 MOA	Długość (bez osłon soczewki): 355 mm
Żrenica wyjściowa: 11,2 mm (niska) – 2,24 mm (wysoka)	Całkowita regulacja pionowa: ≥ 105 MOA	Waga (z baterią, bez osłon soczewki): 981 g
Średnica soczewki obiektywu: 56 mm	Średnica tubusu: 34 mm	Gwarancja: dożywotnia



DOŻYWOTNIA GWARANCJA

Twoja luneta Primary Arms SLx 5-25x56 jest objęta dożywotnią gwarancją Primary Arms. Jeżeli wada związana z materiałami, wykonaniem czy zużyciem, doprowadziła do nieprawidłowego działania produktu, Primary Arms naprawi lub wymieni produkt. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie www.primaryarmsoptics.com

