



rex

INSTRUKCJA AKTYWACJI

Wprowadzenie

Celem tego krótkiego przewodnika jest pomoc w rozpoczęciu korzystania z urządzenia MiniFinder Rex w jak najkrótszym czasie. Przed pierwszym użyciem zaleca się ładowanie urządzenia przez 3 godziny. Podczas ładowania, czerwona dioda LED będzie migać powoli co 3 sekundy. Po pełnym naładowaniu baterii, czerwona dioda LED będzie świecić ciągłym światłem.

Aby wyłączyć urządzenie, wciśnij przycisk zasilania, aż urządzenie zacznie wibrować i dioda LED migać. Przytrzymaj przycisk zasilania przez 10 sekund, aż dioda LED zgaśnie.



Pobierz MiniFinder Hunter

Przedstawiamy MiniFinder Hunter stworzone z myślą o myśliwych na całym świecie. Dzięki innowacyjnej aplikacji możesz łatwo monitorować lokalizację swojego psa i komunikować się z zespołem myśliwych podczas polowania.

Dzięki MiniFinder Hunter możesz bez trudu namierzyć swojego psa myśliwskiego i członków polowania, w czasie rzeczywistym. Aplikacja posiada wiele funkcji m.in. wyznaczania łowiska, położenie lokalizatora, zespoły łowieckie i zaproszenia na polowania. Poruszaj się po lesie bez wysiłku, korzystając z wbudowanego kompasu i pięciu różnych typów map.

Po polowaniu możesz szybko uzyskać dostęp do jego pełnej historii. Uzyskaj wgląd w to, gdzie był Twój pies, dzięki funkcji odtwarzania i przeżyj ponownie najlepsze momenty polowania. Aplikacja zawiera odpowiedzi na wiele pytań dotyczących polowań i jest bezpłatna!

Zacznij już dziś, pobierając aplikację MiniFinder Hunter ze sklepu Apple App Store lub Google Play. Po prostu wyszukaj "MiniFinder Hunter" i dołącz do społeczności myśliwych z całego świata.

Dodaj nowe urządzenie

Aby dodać nowe urządzenie do swojego konta, przejdź do menu znajdującego się w lewym górnym rogu wyświetlacza i wybierz Urządzenia, a następnie Dodaj nowe urządzenie.

Zeskanuj kod kreskowy znajdujący się na opakowaniu MiniFinder Rex, aby automatycznie wypełnić numer IMEI. Jeżeli nie masz dostępu do opakowania, możesz wprowadzić numer IMEI ręcznie.

Następnie wprowadź nazwę urządzenia, dodaj zdjęcie profilowe i wybierz kolor tła. Po wykonaniu tych czynności wybierz Zapisz, a nowe urządzenie zostanie dodane do Twojego konta.



Instrukcja Obsługi MiniFinder Rex



Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji i komend, pobierz pełną instrukcję obsługi: [Instrukcja Obsługi MiniFinder Rex i MiniFinder Hunter](#)