


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Piły Silky



DYSTRYBUTOR




41-253 Czeladź, Polska
Ul. Wiejska 46
tel: +48 32 265 22 00
sklep@kolba.pl

Jak używać pił Silky

Piły Silky zaprojektowano w taki sposób, aby brzeszczot najbardziej efektywnie zbierał drewno w drodze powrotnej tj. podczas przyciągania piły do siebie.

Umieść piłę na materiale w taki sposób, aby zęby najbliższe rękojeści jako pierwsze miały kontakt z drewnem. Wykonaj pierwszy rżaz, przyciągając piłę do siebie. Po pierwszym pociągnięciu piłę należy przesunąć z powrotem do pozycji wyjściowej, pchając do przodu bez użycia siły. Podczas piłowania cienkie ostrze nie wygina się, ponieważ nie występują boczne naprężenia. Brzeszczot po prostu podąża za ruchem ręki. W przypadku zablokowania piły nigdy nie należy jej mocno dociskać ani szarpać, ponieważ może to doprowadzić do powstania naprężeń bocznych, które mogą uszkodzić lub złamać brzeszczot. Aby zwolnić piłę, należy stopniowo zwolnić brzeszczot.



Piły Silky tworzą wąski rżaz i nie wymagają użycia dużej siły podczas cięcia. Po prostu pozwól piłę wykonywać jej pracę. Płynne ruchy ograniczają nasze zmęczenie i wydłużają żywotność piły.

Jeśli widzisz ślady hartowania impulsowego, oznacza to, że piła jest hartowana impulsowo i nie wolno jej ostrzyć dedykowanym pilnikiem Silky. Piły z brzeszczotem hartowanym impulsowo można rozpoznać po zębach z czarnymi końcówkami.

Zmieniając miejsce chwytu na rękojeści można kontrolować ilość zbieranego materiału.

Trzymając blisko ostrza: nacisk na ostrze jest stosunkowo niewielki. Piła zbiera najmniej drewna, dzięki czemu można ciąć w sposób bardziej kontrolowany i precyzyjny.

Dalej od ostrza: nacisk na ostrze jest większy. Piła zbiera dużo drewno, ale jest mniej precyzyjny.

Silky nie ponosi odpowiedzialności za żadne uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem piły.

Konserwacja

Ostrze należy utrzymywać w czystości, w przeciwnym razie wydajność piły może ulec znacznemu zmniejszeniu. Żywica drzew rozpuszcza się w oliwie z oliwek, co jest skutecznym i przyjaznym dla środowiska sposobem konserwacji ostrza. Należy pamiętać, że użycie bardziej agresywnych płynów do czyszczenia może spowodować uszkodzenie gumowego materiału rękojeści.

Jeśli nie zamierzasz używać piły przez dłuższy czas, upewnij się, że brzeszczot jest czysty i suchy. Przechowuj piłę w pochwie/ etui, w suchym miejscu.

Uwaga!

Trzymać poza zasięgiem dzieci.