


HÄRKILÄ

Power Bank 10 000 mAh

Art.: 95 01 034 99 35

Jeżeli powerbank nie jest używany regularnie, należy doładować go co trzy miesiące, aby zachować optymalną wydajność.


- ① Gniazdo USB
- ② Gniazdo USB typu C
- ③ Przycisk zasilania



Ładowanie (USB typu C ②)

Poziom naładowania:

- LED: <25%
- LED: <50%
- LED: <75%
- LED: <=100%



Dane techniczne:

Akumulator	Litowo-polimerowy
Pojemność	10 000 mAh
Zużycie energii, kiedy powerbank nie jest używany, ale jest podłączony do ubrania	10-20 mAh
USB-C wejście/wyjście ←→	5 V/3,0 A (maks.)
USB wyjście x2	5 V/2,4 A (maks.)
Czas ładowania	4 h+ (5 V/3,0 A USB-C)
Temperatura pracy	-10°C do 50°C

